Anleitung Multi Application Server (MAS)



Technical Document TD-0021

Multi Application Server User manual

(Referred MAS-Software Build: 3864)

Document language is German.

This document contains confidential and proprietary information of Webolution GmbH+Co.KG (Webolution) that can be used and disclosed to third parties by the recipient hereof only to the extent the recipient is expressly authorized to do so pursuant to a non-disclosure, license or other written agreement between the recipient and Webolution. The information in this document is believed to be true and correct, however, Webolution accepts no responsibility of any kind for the use of such information by the recipient of this document. Webolution specifically disclaims any and all express and implied warranties of any kind or nature, including any implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement. Webolution reserves the right, in its sole discretion, to modify this document from time to time. Notwithstanding the foregoing, nothing in this document shall limit or otherwise affect any obligations of Webolution expressly set forth in any license or other written agreement between Webolution and the recipient hereof. All trademarks are acknowledged.

Document change history

Date	Description	Build	Author
22.12.2010	Created	3284	T.Thoss
11.01.2011	Update	3316	T.Thoss
14.01.2011	Release Candidate	3316	T.Thoss
21.01.2011	Update	3332	T.Thoss
28.01.2011	Update, + Kapitel MAS-Software	3336	T.Thoss
18.02.2011	Update	3438	T.Thoss
09.03.2011	Update, Release	3506	T.Thoss
17.06.2011	Umbau für Übersetzungen (Googel Translate), Release	3506	T.Thoss
	Fra		
21.06.2011	Update	3864	T.Thoss

Inhalt

1	DIE HARDWARE DER METERBRIDGE	5
1.1	Die Hardware Features	6
1.2	Die Installation der Hardware	7
1.2.1	Die Installation der Meterbridge	7
1.2.2	Die Anschlussbelegung der Meterbridge	8
1.2.3	Der Anschluss eines Zählers mit RS485-Schnittstelle	8
1.2.4	Der Anschluss eines Zählers mit M-BUS-Schnittstelle (Option M10)9
1.2.5	Der Ethernet-Anschluss	9
1.2.6	Der Powerlineanschluss (Option H85)	11
1.2.7	Die Pflege der Meterbridge	11
1.2.8	Die Funktionen der Taster	11
2	DIE MAS-SOFTWARE	13
2.1	Der Bootloader	13
2.2	Der HTTP-Server	13
2.3	Der FTP-Server	14
2.4	Die Telnet-Console	15
3	DAS HTML-INTERFACE DER MAS-SOFTWARE	17
3.1	Einführung	17
3.2	HTTP - Login	18
3.3	Die Startseite	19
3.4	Das Statusmenü	20
3.4.1	Meters	20
3.4.2	Devices	24
3.4.3	System	26
3.4.4	Interfaces	28
3.5	Das Logger Menü	31
3.5.1	SRAM (Logger)	31
3.5.2	Flash (Logger)	32
3.5.3	Events	36

3.5.4	Syslog	37
3.6	Das Configuration-Menü	38
3.6.1	Meters	38
3.6.2	Devices	41
3.6.3	Datalogger	42
3.6.4	Interface	45
3.6.5	OID-Map	46
3.6.5.1	Konvention zum Aufbau der Datenpunkt-Bezeichnung:	48
3.6.5.2	Aufbau der OBIS-ID:	49
3.6.5.3	Aufbau des MBUS-Mappings:	50
3.6.6	Network	53
3.6.7	Time/Date	57
3.6.8	Passwords	58
3.6.9	Advanced	61
3.6.9.1	Debug-Output	63
3.6.9.2	Ethernet/HomePlug Selection	64
3.6.9.3	Ethernet Speed	64
3.6.9.4	DynDNS localip Parameter	65
3.6.9.5	RF Prarameter override	65
3.6.9.6	CPU	67
3.6.9.7	Metering	67
3.6.9.8	Autolog	69
3.6.9.9	Wired MBUS	69
3.6.10	Homeplug	70
3.6.11	MBus	74
3.6.12	ICE1107	75
3.6.13	RF	76
3.6.14	Reboot	77
4	ANHANG	78
4.1	Abbildungsverzeichniss	78
12	Tahallanyarzaichniss	70

1 Die Hardware der Meterbridge



Abbildung 1 Die Meterbridge (Rev. 4)

Die Meterbridge in Abbildung 1 ist ein Hutschienen-Modul mit Ethernet, RS485, M-Bus, Funk 868MHz sowie Powerline-Kommunikation. Es erlaubt in Verbindung mit der "Multi Application Server" (MAS) - Software das periodische Auslesen unterschiedlicher Verbrauchszähler sowie die Bereitstellung dieser Werte über eine LAN und/oder Internet-Verbindung. Auch ist der Anschluss von weiteren Aktoren und Sensoren möglich.

Wahlweise kann der Zugang/Anschluss über HomePlug-Powerline oder 10/100Mbit Ethernet erfolgen. Es sind nicht beide Anschlüsse gleichzeitig verfügbar. Die Powerline Datenrate liegt bei max. 85Mbit/s.

Über die RS485 Busverbindung lassen sich bis zu 10 Zähler anschließen. Alternativ lässt sich auch ein einzelner Zähler mit optischer Schnittstelle über einen IR-Adapter auslesen (z.B. eHZ, elektronische Haushaltszähler mit IEC62056-21 Mode D Schnittstelle). Über die M-Bus Schnittstelle lassen sich bis zu 10 MBUS Zähler (Slaves) verbinden. Das Gerät enthält außerdem ein 868MHz FSK Funkmodul mit verschiedenen Protokollen (z.B. MBus) zum zentralen Auslesen verschiedener Zähler in Reichweite.

Die Darstellung der Verbrauchswerte kann z.B. im HTTP-Browser tabellarisch und grafisch erfolgen oder per XML/HTTP abgefragt werden. Gleichzeitig können die Daten an einen Service Provider übertragen werden. Die gemessenen Verbrauchsdaten werden dazu in dem Multi Application Server (MAS) gespeichert.

In dem MAS befindet sich die komplette Konfigurationssoftware. Durch den integrierten Web-Server ist für die Konfiguration und den Betrieb keine weitere Software erforderlich. Zugriff, Konfiguration und Wartung erfolgen einfach und sicher mit Standard Web-Browsern.

- Monitoring und Benchmark von Energieverbräuchen in Gebäuden
- Transparenz der Energieverbräuche und Kosten- Zuordnung für Haushalt und Firmen
- Entwicklung neuer Geschäftsfelder und Servicemodelle auf Basis weborientierter Lösungen
- Flexible Ableseintervalle ermöglichen Lastprofile und neue Tarifmodelle
- Integration unterschiedlicher Zählerbussysteme und Protokolle
- Visualisierung der Verbrauchsdaten ermöglicht, Energie zu sparen

1.1 Die Hardware Features

Bezeichnung

MB4-H85M10F08T00

Gerätevarianten

• MB4-H85M10F08T00 (PLC85, wired M-Bus, RF868 Funk Version)

• MB4-H85F08T00 (PLC85, RF868 Funk Version)

Gehäuse

- Din-Rail, 35mm Hutschiene EN/DIN 60715 (vormals DIN/EN 50022)
- 4 Teilungs-Einheiten (TE)

LAN-/WAN-Anschluss

- 10/100MBit/s Ethernet 802.3, oder alternativ HomePlug Powerline 85MBit/s mit Spectral Shaping, (VLAN-fähig)
- Einfache Inbetriebnahme mit Auto-Konfiguration über DHCP, SSDP
- Integrierter Embedded Webserver zur Konfiguration und Diagnose
- Messdatenübertragung und Konfiguration über http/xml-Protokolle
- LAN/WAN Protokolle:

PPP, PPPoE, IPv4, UDP, TCP, IGMP, ICMP, ARP, SNTP, STUN, SIP, DNS-Resolve, HTTP, XML, FTP, TELNET, dynDNS, SSL3.0, TLS1.0, 802.3, HomePlug 1.0T

• Crypto-Suites: AES128, RSA, MD5, SHA1, X.509v3 Zertifikate

Zähler-Anschluss

- RS485 (max.10 Zähler), mit Protokoll IEC1107/IEC62056-21 Mode C, Mode D und MBUS-Protokoll EN13757-3
- MBUS EN13757-2, Master für bis zu 10 MBUS-Lasten, Protokoll EN13757-3
- Optisch IEC1107/IEC62056-21 Mode D über IR-Probe
- 868MHz FSK Funkschnittstelle (verschiedene Funk-Protokolle)

MAS-Benutzerhandbuch_3864_ger.docx-Benutzerhandbuch Last printed 22.06.2011 15:29:00

6

Statusanzeige

- 6 farbige LEDs:
 - 1. HomePlug (Grün: aktiv)
 - 2. Ethernet (Grün: LAN-Traffic/Link)
 - 3. Meter 2 (Gelb: aktiv)
 - 4. Meter 1 (Gelb: aktiv)
 - 5. Status (Gelb: verschiedene Blink-Rythmen)
 - 6. Power (Grün: Ok)

Taster

- Reset
- Config

Versorgung

- 230V, 1-phasig, typ. 3 Watt, max. 6 Watt
- Umgebung: -20 bis 45°C, 10-90%rF (nicht kondensierend)
- Überspannungskategorie III

Compliance

- CE (EN55022, EN55024, EN60950-1:2004)
- SRD (Devices EN300220-1, EN300220-2)

1.2 Die Installation der Hardware

1.2.1 Die Installation der Meterbridge

Vor Beginn der Montage ist die Anlage stromlos zu schalten!

Die Montage muss durch elektrotechnisch unterwiesenes Fachpersonal erfolgen. Hierfür wird ein Schlitzschraubendreher (Größe 1) benötigt. Das Gerät besitzt keinen Netzschalter. Es ist für die Montage auf einer 35mm EN/DIN 60715 (vormals DIN/EN 50022) Hutschiene vorgesehen. Die Breite des Gerätes ist 4TE (ca. 71mm). Der Anschluss erfolgt einphasig ohne Schutzleiter (das Gerät ist berührgeschützt ausgeführt). Die Drähte werden auf ca. 5mm abisoliert und in die geöffneten Schraubklemmen gesteckt. Die Schraubklemmen werden anschließend mit einem Flach-Schraubendreher festgezogen. Nach der Montage kann die Anlage wieder unter Spannung gesetzt werden. Nun leuchtet die grüne Power-LED und für wenige Sekunden leuchtet die Status-LED.

Zum Demontieren wird mit einem Flach-Schraubendreher die Lasche an der unteren Gehäuse-Rückwand von vorne ein wenig nach unten gezogen, um damit die Rastnase auf der Schiene zu lösen. Dann wird das Gerät schräg nach oben gekippt und abgezogen

1.2.2 Die Anschlussbelegung der Meterbridge



Abbildung 2 Die Belegung der Anschlüsse unter der Klemmenabdeckung

Von links nach rechts sind die folgenden Anschlüsse (Abbildung 2) unter der Abdeckung (vorne, unten) in der Meterbridge (MB4) realisiert:

- 1. 2 * Schraubklemme (N,L) Einphasiger 230V Anschluss ohne Schutzleiter, max. 6 Watt
- 2. 3 * Schraubklemme optionales Relay (Wechsler) max. 230V 3A
- 3. 4 * Schraubklemme (NC, NC, M, M) optionaler MBus max. 10 MBus-Slaves an M, M
- 4. RJ11-Buchse (Female) mit der Pinbelegung:
 - Pin 1. IR-Probe (TTL, 3,3V)
 - Pin 2. Power 3,3V
 - Pin 3. RS485 Signal $\mathbf{A} / +$
 - Pin 4. RS485 Signal **B** / -
 - Pin 5. Ground 0V
 - Pin 6. NC (Not Connected)

1.2.3 Der Anschluss eines Zählers mit RS485-Schnittstelle

Ein Zähler mit RS485-Schnittstelle oder ein optischer IR-Aufnehmer mit RS485-Schnittstelle wird über die RJ11 Buchse mit dem Gerät verbunden. Die beiden mittleren Pins der RJ11 Buchse sind mit dem RS485- Signal belegt. Die gelbe Meter 1 LED leuchtet, wenn eine Zählerabfrage stattfindet (nach Konfiguration des Gerätes). Verbinden Sie die mittleren beiden Kontakte eines RJ11-Steckers mit dem RS-485 Buskabel und achten Sie auf richtige Polarität (A/+, B/-). Wenn geschirmtes Kabel verwendet wird, sollte der Schirm an (Potentialausgleichschiene) angeschlossen sein, um einen Schutz vor induktiver Blitzeinkopplung zu erzielen. Eine Schirmung ist bei Kabeln bis zu 10 Meter Länge nicht erforderlich. Der RS485-Bus soll keine Stichleitungen (keine Sterntopologie) enthalten. Alle angeschlossenen Geräte müssen nacheinander mit der RS485-Schnittstelle verbunden sein. Der letzte Zähler am RS485-Bus wird mit einem 100-1200hm Widerstand abgeschlossen.

1.2.4 Der Anschluss eines Zählers mit M-BUS-Schnittstelle (Option M10)

Die beiden MBUS-Signalleitungen werden mit den Klemmen MBUS verbunden. Der MBUS ist verpolungssicher konzipiert und die Polarität der beiden Anschlüsse ist damit unerheblich. Bis zu einer Länge von 30 Metern ist es nicht erforderlich, geschirmtes Kabel zu verwenden. Der MBUS darf <u>nicht</u> mit einem Abschlusswiderstand terminiert werden. Die Meterbridge (der MBUS-Master) im Gerät kann max. 10 MBUS-Slaves (Unit-Loads) mit Spannung speisen. Eine Überschreitung dieser Anzahl kann zu einem Schaden im Netzteil des Gerätes führen. Der Anschluss von MBus-Repeatern mit zusätzlicher, eigener Stromversorgung zur Vergrößerung der maximalen Leitungslänge oder zur Erhöhung der Anzahl der angeschlossenen MBUS-Slaves ist möglich. Dieses muss aber speziell in der MAS-Software konfiguriert werden.

Die MAS-Softwarenutzt für die qualifizierte Adressierung der über den MBus angeschlossenen Zähler nur die sekundäre Adressierung des MBus-Protokolls, da nur diese Vorgehensweise eine zertifizierbare Methode der Zählerabfrage bietet. Die primäre Adressierung von MBus-Geräten (freie Adresse: 1-255 ohne/mit der eigentlichen Zählernummer im Antwortdatentelegramm) ist für Abrechnungszwecke, da so der concludente Zusammenhang von Zählerabfrage und Antworttelegramm nicht herstellbar verwendbar. ist. nicht Hilfsweise Ausnahmesituationen ein MBus-Zähler trotzdem unter dieser primären Adresse angesprochen werden. Ist dann zusätzlich im Antworttelegramm auch die Zählernummer enthalten kann das Antwortzählertelegramm trotzdem von der MAS-Software ausgewertet und zugeordnet werden. Somit kann unter der Verwendung eines Dummys, in Form eines manuell angelegten MBus-Zählers mit der primärer Adresse, der fragliche Zähler unter seiner Zähleradresse aus dem Antworttelegramm von der MAS-Software verwendet werden. Ein Zusammenhang zwischen z.B. dem Auslesezeitpunkt und den ausgelesenen Zählerdaten lässt sich im juristischen Sinne aber nicht zweifelsfrei herstellen da hierfür die gerammte Prozesskette gerichtsfest dargestellt werden muss!

Hinweis: Unbekannte Zähler können durch die Suchfunktion im Configuration MBus Menü Kapittel 3.6.11 auf Seite 74 gefunden werden.

1.2.5 Der Ethernet-Anschluss

Das Gerät wird über ein konfektioniertes RJ45-Kabel ("Patchkabel") mit einem Ethernet-Switch oder einem RJ45-Kabel ("X-Over" oder "Patchkabel") direkt mit einem Computer verbunden. Es wird empfohlen fertig konfektionierte RJ45-Kabel oder professionell vor Ort gefertigte RJ45-Kabel zu verwenden, da schlecht konfektionierte Netzwerkkabel oft eine Quelle von Störungen sind. Das Gerät besitzt eine automatische Crossover-Erkennung ("Auto-MDI-X"). Deshalb kann das Kabelende sowohl in einen Switch Uplink- oder Downlink-Port eingesteckt werden. Nach etwa 2-5 Sekunden sollte auf beiden Geräten (Gerät und Router/Switch) der Ethernet-Link angezeigt werden.

Solange das Gerät noch keine Netzwerkverbindung oder gültige IP-Adresse erhalten hat, blinkt die gelbe Status-LED im Sekundentakt.

Sofern ein DHCP-Server im LAN bzw. Router verfügbar ist, bezieht das Gerät in der Werkseinstellung automatisch eine lokale IP-Adresse, eine Netzwerk-Maske und eine Gateway-Adresse über den DHCP-Server. Anderenfalls (solange die gelbe Status LED sekündlich blinkt) ist ein neues Gerät mit Werkseinstellungen unter der IP-Adresse 192.168.168.168 erreichbar (dazu muss der PC auch eine IP-Adresse aus dem Subnetz 192.168.168.x haben). Die Einstellungen zum Netzwerk sind im Menü Configurations-Network zu finden. Die Einstellungsmöglichkeiten für die MAS-Software wird in Kapitel 3.6.6 auf Seite 53 in diesem Handbuch beschrieben.

Bitte lesen Sie aber, um eine <u>Rettungsmöglichkeit</u> bei falschen Netzwerkeinstellungen zu haben, erst auch das Kapitel 2.1 auf Seite 13 über den Bootloader und das Kapitel 1.2.8 auf Seite 11 über die Bedienungsmöglichkeiten der Meterbridge bei der Verwendung der Gerätetaster. Beherzigen Sie die dort aufgeführten Hinweise.

Für einen Standard Anschluss der Meterbridge in einem Netzwerk oder für eine direkte Verbindung zu einem Laptop oder PC ist die Installation des Ethernets jetzt abgeschlossen.

In der Praxis gibt es verschiedene Installationen in denen die Meterbridge direkt an ein DSL-Modem oder ein DSL-Router angeschlossen wird. In beiden Fällen muss, wenn eine direkte Verbindung zum Internet gewünscht wird, die Konfiguration des Netzwerkes, die in Kapitel **3.6.6** auf Seite **53** in diesem Handbuch beschrieben wird, durchgeführt werden.

Stellt der DSL-Router eine allgemeine Internetverbindung selbst her, muss die Konfiguration nur dort vorgenommen werden. Dabei ist zu beachten, dass die Default-Einstellung der heute gebräuchlichen DSL-Router einem Gerät im internen Netzwerk (LAN) zwar den Zugriff in das Internet erlauben, aber Zugriffe aus dem Internet (WAN), speziell im DSL-Router eingerichtet werden müssen. Z.B. dem Zugriff aus einem HTTP-Browser auf die Meterbridge. (Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Port_Forwarding).

Das bedeutet, dass die Zugriffe aus dem Internet -vom Router- an die Meterbridge explizit weitergeleitet werden müssen. Eine solche Weiterleitungsregel muss für jeden (Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Port_%28Protokoll%29) Port, über den aus dem Internet mit der Meterbridge kommuniziert werden soll, im DSL-Router eingerichtet werden. Dieses gilt im Besonderen für den Fall dass mehrere Meterbridge über einen gemeinsamen Internet-Router von der Internet-Seite aus angesprochen werden sollen. Damit lässt sich durch die Verwendung verschiedener Port-Nummern für verschiedene Meterbridge alle Meterbridge innerhalb eines lokalen Netzwerkes von außen aus dem Internet über den DSL-Router erreichen. Dieses gilt auch für die mit den unter den verschiedensten Port-Nummern von der Meterbridge angebotenen Diensten wie z.B. FTP, Telnet, HTTP. Dieses bedeutet, dass für $\underline{\mathbf{M}}$ Dienste auf $\underline{\mathbf{N}}$ unterschiedlichen Meterbridge insgesamt $\underline{\mathbf{M}}$ Weiterleitungsregeln ("port forwarding") eingerichtet werden müssen.

Im Normalfall wird der Internetanbieter keine statische IP-Adresse an einen Kunden vergeben sondern für jede Einwahl eine IP-Adresse aus einem Adress-Pool (dynamisch) neu vergeben. Für den Zugriff aus dem Internet auf eine Meterbridge ist aber die Kenntnis der IP-Adresse für die Kommunikation zwingend Notwendig. Für diesen Fall ist in der MAS-Software das Feature DynDNS implementiert. Dieser, meist gebührenpflichtige, Dienst eines dritten Anbieters kann mit der Meterbridge genutzt werden um die aktuelle bei der letzten Einwahl in Internet erhaltene IP-Adresse (WAN) für den Zugriff von anderen Teilnehmer im Internet zu veröffentlichen. Die WAN-IP-Adresse der Meterbridge selbst, oder des Routers, wird mittels eines STUN-Servers (Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/STUN-Server) ermittelt und bei der Anmeldung an den DynDNS-Server (Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/DynDNS) an diesen übergeben. Auch die Konfiguration STUN- und DynDNS-Servers kann unter der Konfiguration des Netzwerkes, in

Kapitel **3.6.6** auf Seite **53** in diesem Handbuch durchgeführt, werden. Dieses entbindet aber nicht von der Notwendigkeit den Zugriff auf die Meterbridge aus dem Internet gegebenen Falles erst durch ein "port forwarding" zuzulassen.

1.2.6 Der Powerlineanschluss (Option H85)

Durch den Anschluss der Spannungsversorgung ist das Gerät, sofern die Powerlineoption (siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Powerline) realisiert ist, automatisch Powerline fähig. Eine weitere Hardwareinstallation ist zur Nutzung von Powerline von Seiten der Meterbridge aus nicht notwendig. Die Meterbridge kommuniziert jetzt über die Phase/Nullleiter mit einer HomePlug Powerline Gegenstelle (Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Homeplug), sofern die Gegenstelle auch HomePlug 1.0T (max. 85MBit) kompatibel ist.

Hinweis: Die HomePlug Standards 1.0T und 1.0AV sind nicht kompatibel und können durch die Verwendung von unterschiedlichen Modulationsverfahren und Datenprotokollen nicht miteinander kommunizieren.

Hinweis: Jede Kabelverbindung (Stecker, Klemme) im Verbindungsweg zwischen der Meterbridge und der Gegenstelle führt zu einer, wenn auch sehr geringen, Störung (Signalreflexion) der Powerline Signale. Jede Störung in der Kommunikation führt zu einer Reduktion in der Datenübertragungsrate. Bitte berücksichtigen Sie dieses auch in der Auslegung Ihres

Hinweis: Bei einem 3-phasigen Hausanschluss mit einer hohen räumlichen Kopplung zwischen der Verteilung der einzelne Phasen und den Positionen der Steckdosen im Gebäude (geringes Übersprechen der einzelnen Phasen) kann der Einsatz eines Phasenkopplers für die performante Funktion der Powerline-Kommunikation zwischen Meterbridge und Gegenstelle notwendig sein.

1.2.7 Die Pflege der Meterbridge

Es befinden sich keine durch den Anwender zu wartenden Teile im Inneren des Gerätes. Das Gehäuse darf <u>nicht</u> geöffnet werden. Zur Reinigung des Gerätes wischen Sie ggf. Schmutz mit einem weichen Lappen oder einem Brillenreinigungstuch vom Gehäuse.

Verwenden Sie niemals Wasser, Alkohol oder Verdünner, da dies zu Beschädigungen des Gerätes führen kann.

1.2.8 Die Funktionen der Taster

Auf der Gehäusevorderseite der Meterbridge sind durch Bohrungen in dem Gehäusedeckel zwei Taster der Meterbridge im eingebauten Zustand erreichbar (Büroklammer).

Der obere, mit "Reset" beschriftete Taster, ist der Reset-Taster der Meterbridge. Seine Betätigung führt zu einem Neustart (Warmboot) der MAS-Software auf der Meterbridge.

MAS-Benutzerhandbuch_3864_ger.docx-Benutzerhandbuch Last printed 22.06.2011 15:29:00

11

© Webolution GmbH +Co.KG

Der untere, mit "Config" beschriftete Taster, ist der Config-Taster. Er hat zwei unterschiedliche Funktionen:

Wird der Config-Taster währen eines Warmboot-Vorganges bis zum Blinken der StatusLED gedrückt, startet die Meterbridge nur den Bootloader (Siehe: Kapitel 2.1) und bleibt in diesem Modus bis zum nächsten Powerdown/Warmboot-Reset. Die Applikationssoftware der Meterbridge wird dann erst mit dem nächten Warmboot automatisch wieder gestartet.

Wird der Config-Taster nach dem Beginn des Blinkens der StatusLED weiterhin gedrückt, löscht der Bootloader nach 10 Sekunden blinken **zusätzlich** auch noch das gesamte Filesystem der Meterbridge. Die Meterbridge ist dann im Werkszustand und alle Daten

- !AUCH die MAS-Software! -

sind dann nicht mehr auf der Meterbridge vorhanden. Die Software Applikation der Meterbridge (z.B. die MAS-Software) muss dann wieder über den Bootloader und FTP auf die Meterbridge aufgespielt werden.

2 Die MAS-Software

2.1 Der Bootloader

Die Softwareausstattung der Meterbridge gliedert sich in zwei Teile. Zum einen die kundenspezifische Applikationssoftware der Meterbridge, z. B. die sogenannte "Multi Application Server" (MAS-) Software, und zum anderen den Bootloader. Während die MAS-Software kundenspezifisch und auf verschiedenen Hardware Versionen lauffähig ist, ist der Bootloader hardwarespezifisch und kann <u>niemals</u> auf einer anderen Hardware, als die, für die er zusammen gestellt worden ist, funktionieren. Der Bootloader stellt somit das eigentliche Betriebssystem der Meterbridge dar. Eine dieser Funktionen des Bootloader ist die Bereitstellung eines minimalen Zugangs zur Meterbridge. Dazu ist der Bootloader in der Lage, eine minimale TCP/IP Kommunikation (z.B. Ping, UPnP etc.) durchzuführen. Ebenso erlaubt der Bootloader einen, im deutlich reduzierten Funktionsumfang, ungesicherten Zugang auf die Meterbridge mittels FTP und Telnet.

Im Besonderen ist der Bootloader dazu geeignet, die Applikationssoftware auf die Meterbridge aufzuspielen. Dazu muss auch die geeignete Struktur des Directorysystems für eben diese Software erzeugt (FTP: MkDir <Dirname>) werden und die System- und Konfigurations-Dateien auf die Meterbridge übertragen werden (FTP: PUT <Dateiname>). Verschiedenen FTP-Kommandos, wie CD und LS, werden ebenfalls vom Bootloader unterstützt. Das Dateisystem der Meterbridge ist ein FAT-Dateisystem und hat Dateinamen in der 8.3-Notation.

2.2 Der HTTP-Server

Die MAS-Software verfügt über einen integrierten HTTP-Server (Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Server). Über diesen HTTP-Server werden verschiedene Möglichkeiten zur Konfiguration, Test und Datenfernabfrage angeboten.

Zusätzlich können auch kundenspezifische fremde HTML-Seiten auf der Meterbridge abgelegt und über den HTTP-Server ausgegeben werden. Diese fremden HTML-Seiten und andere verwendete Dateien sollten im Verzeichnis "/HTML" abgelegt werden.

Alle HTML-Seiten der MAS-Software werden dynamisch erzeugt. Einige Ausnahmen von dieser Vorgehensweise gelten in einzelnen Fällen und im Bezug auf die Zugriffsberechtigungen auf die HTML-Dateien und sind im nachfolgenden Abschnitt für den Aufruf einer MAS URL ohne Pfad (d.h. HTTP "GET /") erläutert:

- Falls keine Datei "/Index.htm" im Hauptverzeichnis des MAS Filesystem existiert wird die Seite /cgi-bin/status ohne Frameset/Menue mit dem Config-Password geliefert.
- Falls ein (kundenspezifisches) Verzeichnis /html existiert, wird die (kundenspezifische) Datei "/index.htm" mit Access-Password geliefert. Falls diese

Datei allerdings das normale Frameset (menue, logo, /cgi-bin/status) enthält, wird die "/index.htm" mit Config-Password geliefert.

- Falls kein Verzeichnis "/html" existiert wird die "/index.htm" aus dem Hauptverzeichnis mit Config-Password geliefert.
- Falls "/menue.htm" im Hauptverzeichnis existiert, wird bei Aufruf von "GET /menue.htm" die "menue.htm" Datei mit Config-Password geliefert.
- Falls "/menue.htm" nicht existiert, wird die Datei mit je nach im Software-Release implementierten Funktionen erzeugt und mit Config-Password geliefert
- Falls "/style.css" im Hauptverzeichnis existiert, wird bei Aufruf von "GET /style.css" die style.css Datei mit Config-Password geliefert.
- Falls die Datei "/style.css" im Hauptverzeichnis nicht existiert, wird die Datei vom HTTP-Server der MAS-Software selbst erzeugt und kein Password abgefragt.
- Eine Datei deren erster Buchstabe des Dateinamens eine "~" (Tilde) ist kann, unabhängig vom genauen Pfad im Dateisystem der Meterbridge, vom HTTP-Server überhaupt nicht ausgeliefert werden.

Der HTTP-Server der MAS-Software ist HTTPS fähig (Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/HTTPS) und beantwortet die entsprechenden HTTPS-Requests in der Werkseinstellung auf Port 443. Dazu wird die MAS-Software Werkseitig mit einheitlichen Zertifikaten (self-signed certificate) und Schlüsseln für Demonstrationszwecke vorgerüstet ausgeliefert. Die entsprechenden Zertifikate und Schlüssel müssen für den Einsatz der Meterbridge unter Echt-Bedingungen kundenseitig angepasst werden. Die Einträge in der Konfiguration der MAS-Software sind in Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. beschrieben.

Hinweis: Tragen Sie in dem verwendeten Browser bei den Einstellungen für die SSL-Zertifikate TSL 1.0 ein.

2.3 Der FTP-Server

Der "File Transfer Protokoll" (FTP)- Server ist ein integraler Bestandteil der MAS-Software (Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol). Der FTP-Server unterstützt sowohl den Aktiven als auch Passiven Modus für eine FTP-Verbindung.

Hinweis: Im Auslieferungszustand ist für den Benutzer "**config**" das Passwort "**meterbridge**" eingestellt.

Hinweis: In den verschiedenen Sicherheitsszenarien zum Smart Metering wird der Zugang zur Meterbridge über FTP als ein Sicherheitsrisiko bewertet. Der FTP-Server kann jederzeit nach Bedarf manuell, über das Configuration Netzwerk Menü im HTTP-Interface durch die Eingabe einer Portnummer ("0"/ "21") de-/aktiviert werden.

Da es eine große Anzahl von verschiedenen unterschiedlichen FTP-Clients gibt die auf unterschiedlich komfortablem Weg den Dateitransfer von und zu der Meterbridge erledigen können sei hier nur auf die zu diesen Programmen gehörige Dokumentation für den reinen Dateitransfer verwiesen.

Neben der eigentlichen Übertragung von Dateien gibt es aber auch eine Möglichkeit Kommandos über das FTP-Protokoll an die Meterbridge zu übermitteln und auf der Meterbridge auszuführen. Diese Kommandos werden als Parameter des Kommando "QUOTE" an die Meterbridge übermittelt. Diese Kommandos sind in der Tabelle 1 erläutert.

Befehl	Beschreibung					
START	Startet die MAS-Software wieder auf der Meterbridge nach einem					
	STOP Kommando.					
STOP	Unterbricht die Ausführung der MAS-Software auf der Meterbridge.					
CLEANUP	Führt eine erzwungene Bereinigung (Garbage collection, Crunch) des					
	Dateisystems auf der Meterbridge durch.					
	Hinweis: Zwischenzeitiges ausführen kann die Performance des					
	endgültigen Dateisystems nach einer Vielzahl von Uploads steigern.					
FORMAT	Mit diesem Befehl wird das gesamte Dateisystem der Meterbridge					
	gelöscht.					
	(Hinweis: Auch die MAS-Software selbst.)					
UPDATE	Der Bootloader der Meterbridge wird in das Prozessor eigene Flash					
	RAM übertragen und im Anschluss daran wird ein Reboot der					
	Meterbridge durchgeführt.					
	Warnung: Während dieses Vorganges darf die Stromversorgung der					
	Meterbridge für 20 Sek. lang keines Falls unterbrochen werden.					
	NACH EINEM STOMAUSFALL WÄHREND EINES "UPDATE"					
	BLEIBEN DAUERHAFTE SCHÄDEN IN DER METERBRIDGE					
	UND DIE METERBRIDGE MUSS ZUR WIEDERAUFNAHME					
	IHRER FUNKTION AUSGEBAUT, EINGESCHICKT UND					
	KOSTENPFLICHTIG INSTANTGESETZT WERDEN.					
	(2 Arbeitsstunden + Versand)/Stk.					

Tabelle 1 Die im FTP-Server implementierten ausführbaren Kommandos (QUOTE)

2.4 Die Telnet-Console

Die Telnet-Console ist ein integraler Bestandteil der MAS-Software (Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Telnet). Ihre eigentliche Verwendung liegt bei der Fehlersuche und Analyse der Meterbridge durch Techniker der Webolution.

Hinweis: Im Auslieferungszustand ist für den Benutzer "**config**" das Passwort die auf der Gehäuse Vorderseite angegebene MAC-Adresse als Hexadezimaler Wert.

Hinweis: In den verschiedenen Sicherheitsszenarien zum Smart Metering wird der Zugang zur Meterbridge über Telnet als ein Sicherheitsrisiko bewertet. Die Telnet Console kann

MAS-Benutzerhandbuch_3864_ger.docx-Benutzerhandbuch Last printed 22.06.2011 15:29:00

15

jederzeit nach Bedarf manuell, über das Configuration Netzwerk Menü im HTTP-Interface durch die Eingabe einer Portnummer ("0"/ "23") de-/aktiviert werden.

Auf eine weitere Dokumentation der Telnet Console wurde hier bewusst verzichtet. Bitte wenden Sie sich gegebenenfalls an den Support der Webolution GmbH + Co.KG.

3 Das HTML-Interface der MAS-Software

3.1 Einführung

Der übliche Weg für Techniker oder das Service-Personal die Konfiguration zu ändern, ist über die HTTP/HTML Browser-Schnittstelle. Das Ändern der Konfigurationsdateien über die M2M-Schnittstelle (außerhalb des Gerätes) sollte nur gelegentlich z.B. zur Erstinbetriebnahme, Einrichtung oder bei Updates stattfinden, bei denen kein Konflikt mit einer gleichzeitigen Browser-Konfiguration bestehen kann.

Die Konfigurationsvariablen werden vom Gerät nach dem Reboot des Gerätes aus den Konfigurationsdateien in einen internen Objekt-Speicher geladen. Solange das Gerät läuft, wird auf diesen Objekten gearbeitet. Beim Abspeichern der Konfiguration (Save-Button) werden die Objekte in die Konfigurationsdateien zurückgeschrieben. Werden die Konfigurationsdateien extern geändert und per FTP oder XML/HTTP-Schnittstelle in das Dateisystem geladen, sollte anschließend zur Sicherheit ein Reboot ausgeführt werden, damit die neuen Einstellungen wirksam sind. Auch besteht die Möglichkeit, dass die neuen im Filesystem liegenden Konfigurationsdaten von der Meterbridge beim nächsten <Save>, manuell oder automatisch, überschrieben werden.

Zuerst wird geprüft, ob im Filesystem der Meterbridge ein Unterverzeichnis /cfg existiert, in dem die Konfigurationsdateien gesucht werden. Existiert dies nicht, wird nach den Dateien im Hauptverzeichnis gesucht.

Die Dateinamen beginnen mit einer Tilde (~), damit die Dateien nicht per Browser-Zugriff aus dem Filesystem ausgelesen werden können (auch nicht Password geschützt). Ein Auslesen und Zurückschreiben der Konfigurationsdateien ist über FTP oder das XML-Download/Upload Interface möglich.

Hinweis: Durch die Nutzung des HTTP-Protokolls (Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/HTTP) ergeben sich bei der Bedienung der Meterbridge kleine Unterschiede zu dem gewohnten Verhalten einer PC-Software unter anderen Betriebssystemen. Im Besonderen sind alle Änderungen, insbesondere die Eingaben von Werten in Eingabefeldern, das Setzten/Löschen von Checkboxen oder die Auswahl eines Elementes in einem Dropdown strickt lokal auf Ihrem Rechner im Kontext ihres HTTP-Browsers (dem HTTP-Client) bekannt. Und diese Informationen sind in KEINEM Fall nur durch ihre Eingabe automatisch auch der Meterbridge bekannt. Die direkte Kontrolle / Überprüfung von (Teil-) Eingaben ist bei der Verwendung des HTTP-Protokolls nicht möglich. Erst mit dem Auslösen eines HTTP-POST-Events durch Ihren HTTP-Browser, im Normalfall mit dem Klick auf den <Save>-Button am unteren Ende des aktuellen Menüs, werden die eingegebenen Daten an die Meterbridge (den HTTP-Server) zurückübertragen und anschließend auch von der Meterbridge verarbeitet und insbesondere gespeichert.

Das bedeutet, dass zum Wirksamwerden einer Eingabe **immer** der <Save>-Button am unteren Ende des aktuellen Menüs angeklickt werden muss. Unbenommen davon muss der HTTP-POS-Event natürlich auch noch von der Meterbridge über das Netzwerk empfangen und verarbeitet werden. Es ist daher eine gute Vorgehensweise, Eingaben in der Meterbridge

immer mit dem Klick auf dem <Save>-Button abzuschließen. Ein überzähliger HTTP-POST-Event kann nie eine Wirkung auf die angezeigten oder schon gespeicherten Daten haben, da diese angezeigten Daten von der Meterbridge für den Aufbau der aktuellen HTML-Seite schon bekannt gewesen sein mussten.

3.2 HTTP - Login




Abbildung 3 Das HTTP-Login

Am Beginn einer HTTP-Sitzung überprüft die Meterbridge die Zugangsberechtigung des Benutzers durch das Öffnen des Login-Fensters wie in Abbildung 3 gezeigt.

Hinweis: Im Auslieferungszustand ist für den Benutzer "**config**" und das Passwort "**123456**" eingestellt.

Bitte beachten Sie, dass sich die verschiedenen HTTP-Browser je nach ihren Einstellungen unterschiedlich verhalten können und, dass das Passwort bei jedem Zugriff auf die Webseiten überprüft wird. Das Passwort wird normalerweise für eine Sitzung vom HTTP-Browser nach dem ersten erfolgreichen Zugriff auf die HTML-Seiten zwischengespeichert und automatisch weiterverwendet. Die genaue Vorgehensweise, zum Beispiel die Dauer der Speicherung eines Passworts, hängt von den Einstellungen und der Version des verwendeten HTTP-Browsers ab.

3.3 Die Startseite




Abbildung 4 Die Startseite

Die Meterbridge ist ein Webserver. So kann sich die Startseite durch das Hinzufügen der entsprechenden Daten kundenspezifisch anpassen lassen. Ohne zusätzliche HTML-Daten wird, wie in Abbildung 4 gezeigt, die Gerätestatusseite als Welcome-Seite ausgegeben. In anderen Fällen (z.B. die Demo-Seite der Webolution) ist diese Startseite und das Menü der Meterbridge unter <IP-Adresse>/Config.html zu finden. Aber auch andere kundenspezifische Lösungen sind möglich.

Für kundenspezifische HTML-Seiten gilt in Bezug auf den verwendeten Passwortschutz die folgende Regelung:

- Alle HTML-Seiten, die sich in dem Unterverzeichnis \HTML der Meterbridge befinden sind zusammen mit dem Zugriff auf die Z\u00e4hlerdaten \u00fcber die XML-Schnittstelle nur durch das M2M-Access-Passwort gesch\u00fctzt.
- Alle anderen HTML-Seiten sind durch das HTML-Config-Passwort geschützt.

3.4 Das Statusmenü

Die Menüleiste der Meterbridge befindet sich auf der linken Seite des Bildschirmes. Die Menüleiste ist in drei Gruppen, den Status-, den Logger- und den Konfigurations - Teil unterteilt. Wie in Abbildung 4 zu sehen ist werden alle Untermenüs werden in einem separaten HTTP-Frame auf der rechten Seite ihres HTTP-Browsers neben der Hauptmenüleiste angezeigt.

3.4.1 Meters



Abbildung 5 Das Status Meters Menü

Das Status -Meters -Menü wird in Abbildung 5 gezeigt. Die Statusseite ist tabellarisch aufgebaut und in den Zeilen sind alle Einträge zu einem Meter zusammengefasst. Die Bedeutung der Spalten ist in der Tabelle 2 erläutert.

Nr.	Name	Beschreib	ung				
1	No		gische Nummer des Zählers				
			ische Nummer ist nicht statisch, sondern wird bei jedem				
		Reboot ne	eu vergeben! Wenn keine Änderungen in der Menge der				
		Zähler geschehen, kann sie gleich sein, aber das ist zufällig.					
2	Address		eadresse des Zählers und ein Link auf den SRAM-Logger				
		des Zähler					
3	Mfct		irzel des Herstellers				
<u> </u>			w.dlms.com/organization/flagmanufacturesids/index.html)				
4	IdentNo	Der Identi	tätscode und die Versionsnummer des Zählers.				
	Version	ъ т	1				
5	Туре		des gemessenen Mediums				
6	Protokoll		Zähler verwendete Protokoll und das mit dem Zähler				
	Interface		e Interface, über das mit dem Zähler kommuniziert wird.				
7	Status		sinformation der letzten Auslesung der Meterbridge über				
			er. Die Bedeutung der verschiedenen Farben ist in der nden Tabelle erläutert.				
		Ţ.	Bedeutung				
			Ein permanenter Fehler ist aufgetreten.				
			Es sind Fehler aufgetreten oder des gibt Indikatoren dafür				
		das in nächster Zeit Fehler auftreten werden.					
			OK				
		 	Kein Status verfügbar.				
8	RXPower	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	sität des vom Zähler empfangenen Signals (Empfangs				
	Mode		Signal Strength Indication; RSSI) bei der Kommunikation				
		mit diesen					
		Farbe	Bedeutung				
		Rot	Die Empfangsstärke ist kleiner als -95 DBm				
		Gelb	Die Empfangsstärke ist kleiner als -80 DBm				
			Die Empfangsstärke ist zufriedenstellend.				
		Grau	Kein RSSI verfügbar.				
			as gibt einen Hinweis auf die Kommunikationsfähigkeiten				
		des Zähler					
		Text	Bedeutung				
		BiDir	Bidirektionale Kommunikation möglich.				
		UniDir	Nur unidirektionale Kommunikation möglich.				
		SyncTX	Synchronisations Paket empfangen.				
		-	Information nicht verfügbar oder unbekannt.				
9	Datapoints		zeigt einige der zuletzt empfangenen Daten seit dem letzten				
		Reboot an und der Click auf den Link zeigt alle empfangenen Daten					
		an. Verschlüsselte Daten können ohne Eingabe des					
10	Last		kationsschlüssels nicht angezeigt werden. Datum und die Uhrzeit des letzten empfangenen				
10	Reading /	Datenpake					
	Rec./Lost	_	ete an, soweit die Datenpakete überhaupt einem Zähler				
	TCC./ LOSt	Datempare	te an, sower the Datemparete aboundary emem Zamer				

 $MAS-Benutzerhandbuch_3864_ger.docx-Benutzerhandbuch \hspace{0.5cm} Last\ printed\ 22.06.2011\ 15:29:00$

		zugeordnet werden konnten.			
11	Intervall	Gibt das ermittelte Sendeintervall und die Sekunden bis zum nächsten			
	Remain.	erwarteten Datenpaket wieder.			
12	Rawdata	Gibt einen Link auf die letzten Rohdaten des Zählers (ggf.			
		verschlüsselt und in hexadezimalem Format) zur eigenen Analyse.			

Tabelle 2 Die Spaltenbeschreibung des Status Meters Menüs

	SRAM-Datalogger							
		Meter EL	S #26666	5213				
No	Gateway-Ti	ime	Meter-Time	Data	apoint			
5	UTC	Source	Source	ID	Name	Value	Unit	
1	2011-06-21 10:32:47Z	Network Time	-	7-0:3.0.0	GasVolume	0.27	m³	
2	2011-06-21 10:18:14Z	Network Time	-	7-0:3.0.0	GasVolume	0.27	m³	
3	2011-06-21 07:50:22Z	Network Time	-	7-0:3.0.0	GasVolume	0.27	m³	
4	2011-06-21 07:30:24Z	Network Time	-	7-0:3.0.0	GasVolume	0.27	m³	
5	2011-06-21 07:16:26Z	Network Time		7-0:3.0.0	GasVolume	0.27	m³	
6	2011-06-21 07:02:28Z	Network Time	-	7-0:3.0.0	GasVolume	0.27	m³	
7	2011-06-21 06:48:28Z	Network Time	-	7-0:3.0.0	GasVolume	0.27	m³	
8	2011-06-21 06:34:38Z	Network Time	-	7-0:3.0.0	GasVolume	0.27	m³	
9	2011-06-21 06:20:40Z	Network Time	-	7-0:3.0.0	GasVolume	0.27	m³	
10	2011-06-21 06:06:33Z	Network Time		7-0:3.0.0	GasVolume	0.27	m³	

Abbildung 6 Die Tabelle der Daten im SRAM-Logger

Die SRAM-Daten Logger Seite in Abbildung 6 ist tabellarisch aufgebaut und in den Zeilen sind alle Einträge zu einem Messwert zusammengefasst. Die Bedeutung der Spalten ist in der Tabelle 3 erläutert.

Nr.	Name		Beschreibung				
1		No		reigend nach Datum und Uhrzeit sortierten			
			Einträge.				
2		UTC	Datum und Uhrzeit des Eintrages in koordinierter Weltzeit,				
		Time	international "Coordinated Universal Time" (UTC). Dies ist die heute gültige Weltzeit. (Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/UTC). Herkunft der eingetragenen Zeit				
		Time					
		Source	Es gibt 7 Quellen für die Zeit:				
			Time Source	Erläuterung			
	me		Unknown:	Die Quelle der Zeit ist unbekannt.			
	į.		RTC:	Die integrierte Real Time Clock der			
	Gateway-Time			Meterbridge.			
	le w		Network:	Nach dem ersten erfolgreichen SNTP-			
	Gat			Update, die aus dem Netzwerk erhaltene Zeit.			

			Meter:	Die Uł	nrzeit des Zä	hlers.		
			MeterDS:	Die	Uhrzeit	des	Zählers	mit
				Winter	zeitumstellu	ıng.		
			Meter NonDS:	Die	Uhrzeit	des	Zählers	ohne
				Winter	zeitumstellu	ıng.		
			Meter UTC:	Die Uł	nrzeit des Zä	hlers in	UTC.	
3	me	UTC Time	Datum und Uhrz international "Coogültige Weltzeit. (S	rdinated	Universal	Time" ((UTC) ist d	ie heute
	Meter-Time	Time Source	Herkunft der einget	ragenen	Zeit. (Siehe	Oben: (Gateway-Tin	ne)
4		ID	OBIS-ID des Eintrages.					
	Name OBIS-Name des Eintrages.							
5		Value	Wert des Eintrages			•		
6		Unit	Einheit des Wertes des Eintrages.					

Tabelle 3 Die Spaltenbeschreibung des SRAM Loggers

Datapoints for Device 37735763					
Name	Value	Unit	ID	Meter-Time	Timesource
Last msg receive	ed (UTC)			2011-06-21 07:30:53Z	Network Time
WaterVolume	99999.955	m³	8-0:1.0.0	-	
WaterVolumeSD	99999.964	m³	8-0:1.2.0	2010-12-31 00:00:00	Meter
WaterFlow	0.000	m³/h	8-0:2.0.0	-	
				K	

Abbildung 7 Der aktuelle Datenpunkt eines Zählers

Der letzte Datenpunkt des Zählers in Abbildung 7 ist tabellarisch aufgebaut. In der Zweiten Zeile wird der Empfangszeitpunkt in UTC angezeigt an dem das Datenpaket von der Meterbridge empfangen worden ist. In den weiteren Zeilen sind alle Einträge zu einem Messwert zusammengefasst und die korrespondierenden Zeilenüberschriften sind in der ersten Zeile platziert. Die Bedeutung der Datenspalten ist in der Tabelle 4 erläutert.

Nr.	Name	Beschreibung			
1	Name	OBIS-Name des Datenpunktes.			
2	Value	Wert des Eintrages.			
3	Unit	Einheit des Wertes des Eintrages.			
4	ID	OBIS-ID des Eintrages.			
5	Meter-Time	Datum und Uhrzeit des Eintrages in koordinierter Weltzeit, international "Coordinated Universal Time" (UTC) ist die heute			

		gültige Weltzeit.					
		(Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/UTC)					
6	Timesource	Herkunft der eingetragenen Zeit.					
		Es gibt 7 Quellen für die Zeit:					
		Time Source	Erläuterung				
		Unknown: Die Quelle der Zeit ist unbekannt.					
		RTC: Die integrierte Real Time Clock (RTC)					
		Meterbridge.					
		Network: Nach dem ersten erfolgreichen SNTP-Update, die					
		aus dem Netzwerk erhaltene Zeit.					
		Meter:	Die Uhrzeit des Zählers.				
		MeterDS: Die Uhrzeit des Zählers mit Winterzeitumstellung.					
		Meter Die Uhrzeit des Zählers ohne Winterzeitumstellung. NonDS:					
		Meter UTC: Die Uhrzeit des Zählers in UTC.					

Tabelle 4 Die Spaltenbeschreibung des aktuellen Datenpunktes

3.4.2 Devices



Abbildung 8 Das Status Devices Menü

Das Status Devices Menü wird in Abbildung 8 gezeigt. Die Statusseite ist tabellarisch aufgebaut und in den Zeilen sind alle Einträge zu einem Meter zusammengefasst. Die Bedeutung der Spalten ist in der Tabelle 5 erläutert.

Nr.	Name	Beschreibung					
1	No	Interne logische Nummer des Devices.					
		Diese logische Nummer ist nicht statisch, sondern wird bei jedem Reboot					
		neu vergeben! Wenn keine Änderungen in der Menge der Zähler					
		geschehen, kann sie gleich sein, aber das ist zufällig.					
2	Name	Der Name des Device.					
3	Addr	Die Geräteadresse des Device.					
4	Mfct	Namenskürzel des Herstellers des Device.					
		(http://www.dlms.com/organization/flagmanufacturesids/index.html)					
5	Type	Der Type des Device.					
6	Protokoll	Das vom Device verwendete Protokoll in dem mit der Meterbridge					
		kommuniziert wird.					
7	Ifc	Das mit dem Device verknüpfte Interface über das mit der Meterbridge					
		kommuniziert wird.					

MAS-Benutzerhand buch

8	RXPower	Received Signal Strength Indication (RSSI) stellt die Empfangsfeldstärke					
		in der kabelloser Kommunikation dar.					
9	Status	Der aktuelle Status der Kommunikation.					
10	Datapoints	Anzeige der letzten empfangenen Daten seit dem letzten Reboot.					
11	Last RX/	Gibt das Datum und die Uhrzeit des letzten empfangenen Datenpaketes					
	Msgs	und die Anzahl der empfangenen Datenpakete an.					
12	Intervall /	Gibt das ermittelte Sendeintervall und die Sekunden bis zum nächsten					
	Remain.	erwarteten Datenpakt wieder.					
13	Rawdata	Ein Link auf die Rohdaten des letzten Datentelegramms.					

Tabelle 5 Die Spaltenbeschreibung des Status Device Menüs

3.4.3 System

	Status System					
	Status					
Name	Value					
MAC-Address	00:D0:4A:02:0B:F0					
Firmware	MAS/eZ80FW_Jun 14 2011.MAS-3864					
Loader	Version 2224					
Hardware	MB4/Rev.F/1024kB RF868 MBUS HP85					
CPU-Speed	25.0MHz					
Software-Options	SSL MASXML STUN DYNDNS Devices PPPOE EventServer TempLog INT55MX HPSTAT IEC1107 MBUS Minomess RF CSV					
Uptime	10h 33m 2s					
Reboot reason	Application/SW-Reboot					
Time source	Network Time					
Time	21.06.2011 14:32:10					
Device Temperature	28.0°C					
Dynamic Memory	24% free (52 KB)					
Mass-Storage	Size:2036KB Free:799KB Deleted:134KB(6%)					
Log Memory Size	256kB (8192 Entries) Used: 47kB (18%)					
https-Connection	TLS1.0 RSA 1024bit Symm.Encr. 128bit					

Abbildung 9 Das Status System Menü

Abbildung 9 zeigt das Status-System-Menü der MAS-Software. Der Status des Systems, auf dem die MAS Software installiert ist, wird in diesem Menü tabellarisch angezeigt. Die Bedeutungen der einzelnen Zeilen wird in der Tabelle 6 erläutert.

MAS-Benutzerhandbuch_3864_ger.docx-Benutzerhandbuch Last printed 22.06.2011 15:29:00

26

© Webolution GmbH +Co.KG

Nr.	Name	Bedeutung							
1	MAC-Addresse		resse (Media-Access-Control-Adresse) ist die						
		Hardware-Adres							
		kanonischem Fo	rmat, die zur eindeutigen Identifizierung des Geräts						
		in einem Rechne							
		(Siehe: http://de.	(Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Address Resolution Protocol)						
2	Firmware		ellung der Version der MAS-Software mit						
		Erzeugungsdatu	m und Build-Nummer.						
3	Loader	Die Versionsnur	nmer des Bootloader und des Betriebssystems						
4	Hardware	Die vom Bootl	oader erkannte Hardware mit RAM-Ausbau und						
		allen erkannten	Interfaceinformationen.						
5	CPU-Speed		Systemgeschwindigkeit.						
6	Software-Options		ler vom Bootloader gestarteten Softwareprozesse.						
7	Uptime		eit dem letzten Neustart des Systems in Tagen,						
		· ·	n und Sekunden.						
8	Reboot Reason		en letzten Neustart des Systems.						
9	Time Source	Herkunft der ein	getragenen Zeit.						
		Es gibt 3 Quelle	n für die Zeit:						
		Time Source	Erläuterung						
		Unknown:	Die Quelle der Zeit ist unbekannt.						
		RTC:	Die integrierte Real Time Clock der Meterbridge.						
		Network:	Nach dem ersten erfolgreichen SNTP-Update,						
			die aus dem Netzwerk erhaltene Zeit.						
10	Time	Die aktuelle Sys	temzeit.						
11	Device Temperature	Die aktuelle Ger	1						
12	Dynamic Memory	Der aktuell zu	r Verfügung stehende Dynamische Speicher in						
		Gesamt-% und I							
13	Mass-Storage	Der Flash RAM	Speicherausbau, die Menge an freiem Speicher im						
			d die Größe des zum Löschen vorgesehen Flash						
		RAM.							
14	Log Memory Size		verwendeten SRAM-Loggers, die Anzahl der						
		möglichen Einträge, die Größe des bereits verwendeter							
			gers in KByte und %.						
15	http-Connection		ur aktuellen HTTP-Verbindung, zum Beispiel die						
		Art der Verschlü	isselung, mir der Meterbridge angezeigt.						

Tabelle 6 Die Spaltenbeschreibung des Status System Menüs

3.4.4 Interfaces




Abbildung 10 Das Status Interfaces Menü

Abbildung 10 zeigt das Status-Interfaces-Menü der MAS-Software. Der Menüpunkt "Interfaces" im Statusmenü gibt eine Übersicht über alle in der Meterbridge aktiven Interfaces. Die Interfaces sind in verschiedene Tabellen unterteilt.

MAS-Benutzerhandbuch_3864_ger.docx-Benutzerhandbuch Last printed 22.06.2011 15:29:00

28

© Webolution GmbH +Co.KG

Das erste Interface in der Liste ist das LAN/Network Interface. Die Tabelle gibt die IP-spezifischen Daten in tabellarischer Form wieder. Die einzelnen Zeilen sind in der Tabelle 7 erläutert.

Nr.	Name	Erläuterung
1	IP-Address	Die IP-Adresse ist die Adresse der Meterbridge in einem Computernetz, die – wie z. B. das Internet – auf dem
		Internetprotokoll (IP) basieren. Sie wird Geräten zugewiesen,
		welche an das Netz angebunden sind und macht die Geräte so
		adressierbar und damit erreichbar.
		(Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/IP-Adresse)
2	IP-Mask	Die IP-Mask ist eine Bit-Maske in dezimaler Schreibweise, die im
		Netzwerkprotokoll IPv4 angibt, wie viele Bits am Anfang der
		dargestellten IP-Adresse das Netzpräfix ausmachen.
		(Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Netzmaske)
3	Default-	Das Default-Gateway leitet in einer IP-Konfiguration alle nicht zu
	Gateway	einem Subnetz gehörenden Netzwerkanfragen in ein anderes
		Subnetz weiter und erfüllt damit einfach die Funktionen eines
		Routers.
		(Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Gateway_%28Informatik%29)
4	DNS-Server	Ein DNS-Server ist ein Server, der in IP-Netzwerken den Dienst
		"Namensauflösung" anbietet. Dies ermöglicht, dass Namen in
		Textform von Rechnern bzw. Diensten in eine vom Computer
		bearbeitbare Adresse aufgelöst werden. (Siehe:
_	CNITTO C	http://de.wikipedia.org/wiki/Nameserver)
5	SNTP-Server	Ein SNTP-Server ist ein Server, der den Dienst "Zeit
		Synchronisation" anbietet. Das Simple Network Time Protocol (SNTP) ist eine vereinfachte Version des NTP-Protokolls. Die
		Meterbridge verwendet SNTP, um die lokale, interne Uhrzeit
		aktuell zu halten.
		(Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Network_Time_Protocol)
6	STUN-Server	Ein STUN-Server ist ein Server, der den Dienst "Session Traversal
		Utilities for NAT" (STUN) anbietet. Mit Hilfe von STUN lässt sich
		die derzeit öffentliche IP-Adresse des Anschlusses ermitteln. So
		kann eine Meterbridge seine derzeit gültige IP-Adresse ermitteln
		und dem BackOffice mitteilen. Dies ist nötig, damit die Gegenstelle
		ihre HTTP/XML-Anfragen im IP-Protokoll korrekt adressieren
		kann. (Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/STUN-Server)

Tabelle 7 Die Zeilenbeschreibung des Status Interfaces Menüs (LAN/Network)

In der zweiten Tabelle sind der Status und die Daten des nach außen ins WEB gerichteten WAN-Interface angezeigt. Die Tabelle gibt die WAN-spezifischen Daten in tabellarischer Form wieder. Die einzelnen Zeilen sind in der Tabelle 8 erläutert.

Nr.	Name	Beschreibung						
1	PPPoE-Link	Dieses Feld gibt den Verbindungsstatus und die Dauer der aktiven PPPoE Verbindung (Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/PPPoE) in						
		Tagen, Stunden, Minuten und Sekunden wieder.						
2	PPPoE-	In dem Feld wird der bei der PPPoE verwendete Benutzername						
	ACName	angezeigt. Das PPP over Ethernet (PPPoE) ist die Verwendung des						
		Netzwerkprotokolls Point-to-Point Protocol (PPP) über eine						
		Ethernet-Verbindung. Der Benutzername wird vom Internetprovider						
		mitgeteilt. (Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Internetprovider)						
3	PPP	Das Point-to-Point Protocol (PPP) ist ein Netzwerkprotokoll zum						
		Verbindungsaufbau über Wählleitungen. Mit Hilfe von PPP teilt der						
		Internetprovider dem Kunden-Computer oder -Router mit, welcher						
		bei der Einwahl mit dem Internet verbunden werden soll, wichtige						
		Daten mit z. B. dessen IP-Adresse, die hier angezeigt wird, oder den						
		zu verwendenden DNS-Server.						
		(Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Point-to-Point_Protocol)						
4	DynDNS	Das Feld zeigt den aktuellen Status der DynDNS (dynamischer						
	Update	Domain-Name-System) Registrierung an. DynDNS ist ein IP-						
		Protokoll/System, das in Echtzeit DNS (Domain-Name-System)						
		Einträge aktualisieren kann; also ein DNS-Dienst, der einen						
		Aktualisierungsmechanismus für Hostnamen per Webinterface						
		anbietet.						
		(Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/DynDNS)						

Tabelle 8 Die Zeilenbeschreibung des Status Interfaces Menüs (WAN Registration Status)

In der dritten Tabelle wird der aktuelle Status des HAN (Home Area Network)/ Network Interface in tabellarischer Form angezeigt. Die einzelnen Zeilen sind in der Tabelle 9 erläutert. Dabei ist zu beachten, dass die mit 2a/2b nummerierten Zeilen nur alternativ vorkommen können.

Nr.	Name	Beschreibung				
1	MAC Address	Die MAC-Adresse (Media-Access-Control-Adresse) ist die				
		Hardware-Adresse jedes einzelnen Netzwerkadapters, die zur eindeutigen Identifizierung des Geräts in einem Rechnernetz				
		dient.				
		(Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/MAC-Adresse)				
2a	Ethernet	Im Falle der Verbindung über Ethernet wird unter dem Namen				
		"Ethernet" die Statusinformationen (Link, Speed, HDX) der				
		Ethernet Verbindung angezeigt.				
2b1	HomePlug Version	Die aktive Version des HomePlug Moduls				
2b2	HomePlug MAC	Die MAC-Adresse des HomePlug Moduls				
2b3	HomePlug	Die im HomePlug verwendete Verschlüsselungsmethode und				
	Encryption	der aktuelle Schlüssel.				
2b4	HomePlug	Die aktuelle Datengeschwindigkeit und die Datenqualität.				

Tabelle 9 Die Zeilenbeschreibung des Status Interfaces Menü (HAN/ Network Interface)

In der vierten Tabelle wird der Status der HAN/Device (Meterring) Interfaces in tabellarischer Form angezeigt. Die einzelnen Zeilen sind in der nachfolgenden Tabelle erläutert.

Nr.	Name			Beschreibung
1	MBus			Angezeigt wird der Status des MBus.
2	RF Rec	eiver		Angezeigt werden das verwendete Protokoll, der Sende-
				/Empfangsstatus und die Empfangsstärke.
3	Next	RF	Mode	Die verbleibende Zeit bis zum nächsten Umschalten des RF-
	switch			Modes.

Tabelle 10 Die Zeilenbeschreibung des Status Interfaces Menüs (HAN/ Device)

3.5 Das Logger Menü

3.5.1 SRAM (Logger)

Der SRAM-Logger ist im "Static Random Access Memory" (SRAM; Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Static random-access memory) untergebracht. SRAM ist ein Teil des im Hardware System dem Prozessor zur Verfügung stehenden Hauptspeichers. SRAM ist ein schneller, ohne weitere Einschränkung, immer zugänglicher Datenspeicher in einer vom jeweiligen System abhängigen Menge (z.B. MB4 256 KB). SRAM muss zum Erhalt der darin gespeicherten Daten immer mit Strom versorgt sein. In der Meterbridge ist dafür eine Stromreserve von maximal 1 Tag (nach Ablauf von 10 Jahren Installationszeit) vorgesehen. Ein bestimmter Teil dieses SRAM wird für die Nutzung als SRAM-Logger beim Systemstart reserviert (z.B. MB4 128KB). Aus dieser für den SRAM-Logger verfügbaren SRAM-Größe ergibt sich durch einfache Division mit dem Speicherbedarf eines Dateneintrags die maximale Anzahl von Daten (z.B. MB4 8192 Einträge) die in diesem SRAM-Logger abgelegt werden können. Diese Einträge im SRAM-Logger können nun manuell beliebig auf die einzelnen Zähler verteilt werden. Bei der automatischen Anlage der SRAM- Logger für einen Zähler werden aber nur an der OMS angelehnte Einträge pro Zähler vergeben.

Aus dem oben Beschriebenen ergibt sich implizit für die Verwendung des SRAM Logger das kurzfristige, für die ad Hoc Verwendung benötigte Daten mit kurzer Periode werden im SRAM-Logger gespeichert. Das heißt, dass alle Daten mit einer Periode unter 24 Stunden nur im SRAM-Logger gespeichert werden können.

Abbildung 12 zeigt das SRAM Data Logger Menü der MAS-Software. Das Menü ist tabellarisch aufgebaut. In der Tabelle SRAM-Logger wird nach Zählernummer getrennt den Zugriff auf die entsprechenden Daten-Logger erlauben. Die Bedeutungen der Spalten in der Tabelle SRAM-Logger sind in der Tabelle 11 erläutert.




Abbildung 11 Das SRAM Data-Logger Menü

Nr.	Name	Beschreibung						
1	Address	Geräteadresse des Zählers und ein Link auf den SRAM-Logger des						
		Zählers.						
2	Mfct	Kürzel des Herstellers.						
		(http://www.dlms.com/organization/flagmanufacturesids/index.htm						
		<u>l</u>)						
3	Type	Der Type des gemessenen Mediums						
4	Used	Die Anzahl der benutzten Daten Logger Einträge.						
5	Max.Entries	Die konfigurierte maximale Anzahl an Dateneinträgen in diesem						
		Datenlogger.						

Tabelle 11 Die Spaltenbeschreibung des SRAM Data Logger Menüs

Die Daten des SRAM-Loggers sind in **Abbildung 6** auf Seite 22 dargestellt und in der **Tabelle 3** auf Seite 23 erläutert.

Unterhalb der Tabelle SRAM-Logger befindet sich ein Link, der den Download aller Daten im SRAM-Logger im CSV-Format (z.B. Excel) erlaubt.

3.5.2 Flash (Logger)

Der Flash RAM Logger ist im Flash RAM des Systems untergebracht. Genau genommen ist der Name Flash-EEPROM (Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Flash-Speicher). Da sich aber die Löschzeiten im Flash-RAM im Millisekundenbereich bewegen, wird heute der Name Flash-RAM statt ROM (Read Only Memory) verwendet. Dieses entspricht auch besser dem

MAS-Benutzerhandbuch_3864_ger.docx-Benutzerhandbuch Last printed 22.06.2011 15:29:00

32

© Webolution GmbH +Co.KG

tatsächlichen Gebrauch dieses Speichertyps. Unabhängig davon sind die prinzipiellen Speichercharakteristiken erhalten geblieben und Flash RAM ist ein langsamer, nur blockweise und maximal 100.000 mal löschbarer Teil des Datenspeicher in einer vom jeweiligen System abhängigen Menge (z.B. MB4 2 MB). Flash-RAM speichert seine Daten ohne weitere Vorkehrungen uneingeschränkt für 10 Jahre oder bis zum nächsten Löschvorgang. Beim Initialisieren der Meterbridge während der Produktion wird die Größe des Flash-Loggers (z.B. MB4/MAS 512KB) im Flash RAM der Meterbridge reserviert. Zudem ist die Organisation des Flash-Loggers verschieden zum SRAM-Logger. Im Flash-Logger kann für einen Zähler keine feste Anzahl von Daten reserviert werden. Alle Daten aller Zähler befinden sich in einem gemeinsamen Datenpool und die Daten werden gegebenenfalls explizit für einen individuellen Zähler aus dem gesamt Datenbestand ausgewählt. Diese Art der Organisation bewirkt auch, dass zählerunabhängig immer das älteste Datum (Eintragung in den Flash RAM-Logger nicht Datum des Zählwerts) aus dem Flash-Logger gelöscht wird, wenn nicht genug freier Speicher im FlashLogger zur Verfügung steht. Das bedeutet explizit, dass ein Zähler, der täglich ein neues Datum in den Flash RAM Logger einträgt, mit der Zeit ältere Zählerwerte (z.B. Jahresstichtage) von andern Zählern aus dem FlashLogger verdrängt.

Aus dem oben Beschriebenen ergibt sich implizit für die Verwendung des Flash Loggers, dass längerfristige Daten mit einer Periode größer 23 Stunden und abrechnungsrelevante Daten sowie die Rohdaten eines Zählers im FlashLogger gespeichert werden sollten.

Status Flashlogger Scanning flash memoryfinished							
Address	Mfct	Туре	Entries				
26666213	ELS	Gas	7				
21599290	ELS	Gas	7				
26666214	ELS	Gas	7				
45145258	LSE	HeatCost	6				
11991001	FLO	Gas	5				
51125587	MIN	Water	2				
81122588	MIN	HeatCost	5				
Show all entries							

Abbildung 12 Das Flash-Logger Menü

Abbildung 12 zeigt das Flash Data Logger Menü der MAS-Software. Das Menü ist tabellarisch aufgebaut. Die Bedeutungen der Spalten in der Tabelle Flash-Logger sind in der Tabelle 12 erläutert.

Nr.	Name	Beschreibung
1	Address	Geräteadresse des Zählers und ein Link auf den FlashRAM-Logger des
		Zählers.
2	Mfct	Kürzel des Herstellers.
		(http://www.dlms.com/organization/flagmanufacturesids/index.html)
3	Type	Der Type des gemessenen Mediums
4	Entries	Link auf die Anzeige aller Datenfelder des Flash RAM Logger wie in
		Abbildung 13 gezeigt.

Tabelle 12 Die Spaltenbeschreibung des Flash Data Logger Menüs

In der letzten Zeile der Tabelle des Flash-Logger Menüs befindet sich ein Link, der den Download aller Daten im Flash-Logger im CSV-Format (z.B. Excel) erlaubt.

	Flashlogger										
Ī	۱0	Gateway-T	ime	Meter-Time	De	vice		Data	apoint		
		UTC	Source	Source	Address	Mfct	Туре	ID	Name	Value	Unit
		2011-06-15 09:13:49Z	Network Time	-	26666214	ELS	Gas	7-0:3.0.0	GasVolume	0.29	m³
2	2	2011-06-16 00:03:51Z	Network Time	-	26666214	ELS	Gas	7-0:3.0.0	GasVolume	0.29	m³
3	3	2011-06-17 00:02:26Z	Network Time	Ē.	26666214	ELS	Gas	7-0:3.0.0	GasVolume	0.29	m³
4	1	2011-06-18 00:00:00Z	Network Time	-	26666214	ELS	Gas	7-0:3.0.0	GasVolume	0.29	m³
5	5	2011-06-19 00:03:05Z	Network Time	_	26666214	ELS	Gas	7-0:3.0.0	GasVolume	0.29	m³
6	5	2011-06-20 00:00:20Z	Network Time	-	26666214	ELS	Gas	7-0:3.0.0	GasVolume	0.29	m³
7	7	2011-06-21 00:02:27Z	Network Time	-	26666214	ELS	Gas	7-0:3.0.0	GasVolume	0.29	m³

Abbildung 13 Die Tabelle der Daten des Flash RAM Loggers

Die Abbildung 13 zeigt die Dateneinträge im Flash Logger der Meterbridge. Die einzelnen Datenpunkte sind zeilenweise dargestellt. Die einzelnen Spalten sind in der Tabelle 13 erläutert.

Nr.	Name		Beschreibung					
1	No		Interne Nummer des Eintrags im Flash Logger.					
2		UTC Time	international	Uhrzeit des Eintrages in koordinierter Weltzeit, "Coordinated Universal Time" (UTC). Dies ist die Weltzeit. (Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/UTC)				
		Time		eingetragenen Zeit.				
		Source	Es gibt 4 Quellen für die Zeit:					
			Time Source	Erläuterung				
			RTC	Die integrierte Real Time Clock der Meterbridge. Diese Quelle wird auch für eine unbekannte Quelle verwendet.				
			Network	Nach dem ersten erfolgreichen SNTP-Update, die aus dem Netzwerk erhaltene Zeit.				
	me		Meter	Die Uhrzeit des Zählers.				
	Gateway-Time		Meter UTC	Die Uhrzeit des Zählers in UTC. Diese Quellenangabe wird auch für den Fall verwendet, dass der Zähler über eine Sommer-/Winterzeit Umstellung verfügt				
3		UTC Time	Datum und Uhrzeit des Eintrages in koordinierter Weltzeit, international "Coordinated Universal Time" (UTC). Dies ist die heute gültige Weltzeit. (Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/UTC)					
	Meter-Time	Time Source	Herkunft der eingetragenen Zeit. (s.O. Gateway-Time)					
4		Address	Zähleradresse.					
5		Mfct	Kürzel des Herstellers.					
	ice		(http://www.dlms.com/organization/flagmanufacturesids/index.ht ml)					
6	Device	Type	Der Type des gemessenen Mediums					
7		ID	OBIS-ID des Datenpunkt.					
8	Data poin	Name	OBIS-Name des Datenpunktes.					
9	_	Value	Wert des Datenpunktes.					
10		Unit	Einheit des D	Patenpunktes.				

Tabelle 13 Die Spaltenbeschreibung des Flash Loggers

3.5.3 Events

	Eventlogger								
No	Gateway-Time		Severity Class		Туре	Description	Event-Source		
1*	2011-06-21 07:58:58Z	Network Time	Warning	Interface	Connectivity	LAN disconnect	Interface Auto		
2*	2011-06-21 07:58:45Z	Network Time	Notice	Device	StatusChange	Config changed	00D04A020BF0 WEB MAS		
3*	2011-06-21 07:47:52Z	Network Time	Notice	Device	StatusChange	Config changed	00D04A020BF0 WEB MAS		
4*	2011-06-21 02:00:32Z	Unknown	Info	Device	Operation	Rebooted	00D04A020BF0 WEB MAS		
5*	2011-06-20 02:00:31Z	Unknown	Info	Device	Operation	Rebooted	00D04A020BF0 WEB MAS		
6*	2011-06-19 02:00:30Z	Unknown	Info	Device	Operation	Rebooted	00D04A020BF0 WEB MAS		
7*	2011-06-18 02:00:28Z	Unknown	Info	Device	Operation	Rebooted	00D04A020BF0 WEB MAS		
8*	2011-06-17 09:39:58Z	Network Time	Notice	Device	StatusChange	Config changed	00D04A020BF0 WEB MAS		
9*	2011-06-17 02:00:23Z	Unknown	Info	Device	Operation	Rebooted	00D04A020BF0 WEB MAS		
10*	2011-06-16 02:00:30Z	Unknown	Info	Device	Operation	Rebooted	00D04A020BF0 WEB MAS		
11*	2011-06-15 23:52:45Z	Network Time	Warning	Device	Connectivity	NTP connect failed	00D04A020BF0 WEB MAS		
12*	2011-06-15 13:24:40Z	Network Time	Notice	Device	StatusChange	Config changed	00D04A020BF0 WEB MAS		
13*	2011-06-15 13:09:33Z	Network Time	Notice	Device	StatusChange	Config changed	00D04A020BF0 WEB MAS		
14*	2011-06-15 09:51:57Z	Network Time	Warning	Device	Connectivity	NTP connect failed	00D04A020BF0 WEB MAS		
15*	2011-06-15 09:22:03Z	Network Time	Notice	Device	StatusChange	Config changed	00D04A020BF0 WEB MAS		
16*	2011-06-15 08:58:55Z	Network Time	Notice	Device	StatusChange	Config changed	(ND04A020BF0 WEB MAS		
17*	2011-06-15 08:51:34Z	Unknown	Info	Device	Operation	Rebooted	00D04A020BF0 WEB MAS		

Abbildung 14 Die Tabelle der Daten des Event Loggers

Die Abbildung 14Abbildung 13 zeigt die Dateneinträge im Flash Logger der Meterbridge. Die einzelnen Datenpunkte sind zeilenweise dargestellt und nach absteigendem Daum & Zeit sortiert. Je nach Priorität des Event können einzelne Felder farbig hinterlegt sein. Die einzelnen Spalten sind in der Tabelle 14 erläutert.

Nr.	Name	Beschreibung					
1	No	Interne Nummer des Eintrags im Flash Logger.					
2	Gateway- Time	Datum und Uhrzeit des Eintrages in koordinierter Weltzeit, international "Coordinated Universal Time" (UTC). Dies ist die heute gültige Weltzeit. (Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/UTC)					
	Time Source	Herkunft der eingetragenen Zeit.					
4	Severity	Die Priorität des Events.					
		Event	Beschreibung				
		Debug	Informationen zum Test				
		Info	Allgemeine Information für die Betriebsüberwachung				
		Notice	Information über Betriebswechsel etc.				
		Warning	Fehlerzustände die den normalen Betrieb beeinträchtigen können.				
		Alarm	Betriebszustände die eine Reaktion erzwingen.				
5	Class	Hardware Modul das den Event ausgelöst hat.					
		Class	Beschreibung				
		Device	Die Meterbridge selbst				
		Interface	Eines der diversen Hardware Interfaces der Meterbridge				

MAS-Benutzerhandbuch_3864_ger.docx-Benutzerhandbuch Last printed 22.06.2011 15:29:00

36

		Meter	Einer der mit der Meterbridge verbundenen			
			Zähler			
6	Type	Der Type des Eve	ents in Abhängigkeit von der erzeugenden Class			
		Type	Beschreibung			
		StatusChange	Änderungen der Konfiguration			
		Operation Normale Ereignisse im Betrieb				
		Connectivity Ereignisse aus dem Bereich der Verbindungen				
		TemporaryFail Zeitweilige Störungen				
		Tamper Manipulation				
7	Description	Eine einfache kurze Erläuterung des Events				
8	Event-Source	Adresse des Herausgeber dieses Events				

Tabelle 14 Die Spaltenbeschreibung des Event Loggers

3.5.4 Syslog



Abbildung 15 Das Status Syslogs Menü

Abbildung 15 zeigt das Logger Syslog Menü der Meterbridge. Angezeigt werden alle Einträge im Syslog in aufsteigender zeitlicher Reihenfolge in Textform. D.h. die ältesten Einträge stehen oben, die jüngsten Einträge stehen unten. Je nach Konfiguration der Meterbridge sind hier aber mannigfaltige und unterschiedliche Einträge im Syslog möglich. Jedes Modul der Meterbridge kann je nach Konfiguration Einträge in das Syslog machen. Dabei ist alleine die zeitliche Abfolge der Einträge entscheidend. Um die Zeitschiene im Syslog deutlich zu kennzeichnen, wird zu Beginn jeder Stunde mindesten ein Eintrag (TimeStamp) über das aktuelle Datum und aktuelle Zeit getätigt.

3.6 Das Configuration-Menü

Das Configuration-Menü eröffnet dem Benutzer die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten der Meterbridge. Hierzu gehören insbesondere die manuellen Einstellungen für die Zähler, Datenlogger aber auch die Netzwerkeinstellung. Zusätzlich gibt es auch Menüpunkte die die Fehlersuche auf den Zählerschnittstellen erlauben.

3.6.1 Meters




Abbildung 16 Das Configuration-Meters-Menü

Abbildung 16 zeigt das Configuration-Meters-Menü. Das Menü zeigt in der Tabelle Meters alle aktuell automatisch oder manuell angelegten Zähler mit der Möglichkeit, einzelne Felder auch nachträglich zu editieren. Die bekannten Zähler sind zeilenorientiert in einer Tabelle aufgeführt und einzelne Felder können auch nach der Neuanlage noch editiert werden. Die Hintergründe der einzelnen Zeilen spiegelt den aktuellen Status der Verbindung zu Zähler dar. Die Bedeutungen der einzelnen Spalten sind in der Tabelle 15 ausgeführt.

Nr.	Name	Beschreibung					
1	Address	Ein editierbares Feld für die Geräteadresse des Zählers und der					
		Datentyp der Geräteadresse.					
2	Mfct	Kürzel des Herstellers des Device.					
		(Siehe:					
		http://www.dlms.com/organization/flagmanufacturesids/index.html					
3	Type	Dropdown mit den möglichen Medientypen des gemessenen Mediums					
4	Ident No	Der Identitätscode des Zählers (oft identisch mit der Zähleradresse)					
5	Interface	Das mit dem Zähler verknüpfte Interface, über das mit dem Zähler					
		kommuniziert wird.					
6	Protokoll	Dropdown mit den möglichen von der Meterbridge unterstützten / vom					
		Zähler verwendeten Protokoll, mit dem der Zähler kommunizieren wird.					
7	Parameter	Ein editierbares Feld mit der Möglichkeit, die Baudrate, mit der der					
		Zähler kommunizieren soll, manuell zu setzen.					
8	BiDir	Checkbox, die die Verwendung des Bidirekten Kommunikations Modus					
		mit dem Zähler ermöglicht.					
9	Controlled	(Reserviert)					
10	Delete	Checkbox, die das Löschen dieses Zählers nach einem Drücken des					
		<save> Buttons bewirkt.</save>					

Tabelle 15 Die Spaltenbeschreibung des Configuration-Meters-Menüs

Alle Parameter, die direkt aus dem Kommunikationsprotokoll entnommen werden können, sind nicht editierbar. Alle Veränderungen werden erst nach dem Drücken des <Save>-Button in der Meterbridge gespeichert. Das heißt, dass alle gemachten Änderungen bei dem Wechsel in ein anderes Menü unwiederbringlich verloren gehen, wenn der <Save>-Button nicht nach dem Beenden der Eingabe gedrückt wird, um die Veränderungen in der Meterbridge zu speichern.

Durch Drücken des <Installmode for 5min.>-Button geht die Meterbridge für 5 Minuten in den Installationsmodus.




Abbildung 17 Das Configuration-Meters-Menü (Eingabemöglichkeiten nach Neu)

Durch drücken des <Add Entry>- Button wird eine neue, leere Zeile in die Zählertabelle eingefügt. Dies eröffnet die Möglichkeit zur manuellen Anlage von Zählern. Alle Felder in der neuen Zeile sind nicht ausgefüllt und müssen entsprechend der Spezifikation des Zählers ausgefüllt werden. Die Abbildung 17 zeigt alle Dropdowns mit ihren Konfigurationsmöglichkeiten auf einmal. Nach der manuellen Neueingabe muss immer der <Save>-Button gedrückt werden, wenn die Eingabe in der Meterbridge gespeichert werden soll. In allen anderen Fällen gehen die gemachten Einstellungen beim Verlassen des Configuration Meters Menü unwiederbringlich verloren.

Hinweis: Sofern nicht im Menü Configuration /Advanched unter Metering (Siehe Kapitel 3.6.9.7 Seite 67) "Learn persistent" voreingestellt ist, wird auch die automatisch (Siehe Kapitel 3.6.4 Seite 45) angelegte Zählerliste erst nach dem ersten manuellen Bestätigen der Zählerliste -durch einen Click auf den Save-Button- im Dateisystem der Meterbridge abgespeichert.

3.6.2 Devices



Abbildung 18 Das Configuration Devices Menü

Das Configuration Devices Menü in Abbildung 18 erlaubt die Neuanlage eines Device in der Meterbridge. Die aktuell in der Meterbridge konfigurierten Devices sind in einer tabellarischen Darstellung dargestellt. Die Bedeutungen der einzelnen Spalten sind in der Tabelle 16 ausgeführt.

Nr.	Name	Bedeutung			
1	No	Nummer des Eintrages des Devices in der kombinierten Meter & Device-			
		Liste.			
2	Name	Editierbares Feld für den Device Namen			
3	Addr.	Dropdown der Device Adress-Familie, in die das Device gehört. Im			
	Family	Normalfall der Datentyp der Adresse bei der Adressierung des Device.			
4	Address	Die Adresse des Device entsprechend der in der Familieneinstellung			
		spezifizierten Notation			
5	Mfct	Kürzel des Herstellers des Device.			
		(Siehe:			
		http://www.dlms.com/organization/flagmanufacturesids/index.html			
6	Protocol	Dropdown mit den für die Kommunikation mit dem Device verwendeten			
		Kommunikationsprotokoll.			
7	Type	Dropdown mit den zur Verfügung stehenden Device Typen.			
8	Delete	Checkbox zur Löschung eines Device Eintrags nach setzen der Checkbox			
		und drücken des <save>-Button des Configuration-Device-Menü.</save>			

Tabelle 16 Die Spaltenbeschreibung des Configuration-Devices-Menüs

Durch drücken des <Add Entry>- Button wird eine neue, leere Zeile in die Device Tabelle eingefügt. Dieses eröffnet die Möglichkeit zur manuellen Anlage von Devices. Alle Felder in der neuen Zeile sind nicht ausgefüllt und müssen entsprechend der Spezifikation des Devices ausgefüllt werden.

Die Abbildung 19 zeigt zusammengefasst alle Eingabemöglichkeiten des Configuration-Devices-Menü. Nach der manuellen Neueingabe muss immer der <Save>-Button gedrückt werden, wenn die Eingabe in der Meterbridge gespeichert werden soll. In allen anderen Fällen

MAS-Benutzerhandbuch_3864_ger.docx-Benutzerhandbuch Last printed 22.06.2011 15:29:00

41

© Webolution GmbH +Co.KG

gehen die gemachten Einstellungen beim Verlassen des Configuration-Devices-Menü unwiederbringlich verloren.




Abbildung 19 Das Configuration-Devices-Menü (Eingabemöglichkeiten)

3.6.3 Datalogger




Abbildung 20 Das Configuration-Data-Logger-Menü

Das Configuration-Datalogger-Menü in Abbildung 20 erlaubt die Neuanlage eines SRAM-Data Loggers und die Neuanlage von Datenpunkten für alle Data-Logger. Die Verwaltung der Data-Logger erfolgt dabei in der ersten, oberen Tabelle und die zweite Tabelle dient der Verwaltung der angelegten Datenpunkte. Die aktuell in der Meterbridge konfigurierten SRAM- Logger sind in einer tabellarischen Darstellung dargestellt. Die Bedeutungen der einzelnen Spalten sind in der Tabelle 17 ausgeführt.

Nr.	Name		Beschreibung		
1	Device Manufct.		Kürzel des Herstellers des Zählers, der dem SRAM Logger		
			zugeordnet ist.		
			(Siehe:		
			http://www.dlms.com/organization/flagmanufacturesids/in		
	1		dex.html)		
2		Address	Die Geräteadresse des Zählers, der dem SRAM Logger		
	-	T	zugeordnet ist.	M. P 1 7211 1	
3		Type	dem SRAM Logger zugeordn	enen Mediums des Zählers, der et ist.	
4	SRAM	Currend	Die maximale Anzahl von Da	teneinträgen im SRAM Logger	
5	Log	Cangeto	Checkbox, um nach dem Set	zen der Checkbox und Drücken	
	Memory		des <save>-Buttons am Fuße</save>	des Menü die Dateneinträge im	
	Entries		zugehörigen SRAM Logger z		
6	Datapoint	Datapoint	_	Zähler zur Verfügung stehenden	
	Log		Daten.		
7		Interval	=	Eintragung in einen Datenlogger	
			zur Verfügung stehenden Zeit		
8		Action		en neuen Datenpunkt mit den	
			aktuellen Einstellung unte	C	
9	Free for new devices		entsprechenden Data Logger		
9	Free for nev	v devices	Dieser Eintrag gibt die noch zur Verfügung stehenden SRAM Logger Einträge an.		
10	Confirm or	ase of ALL-		tran dar Chaekhov und Drücken	
10		gger entries	Checkbox, um nach dem Setzen der Checkbox und Drücken des <save>-Buttons am Fuße des Menü die Dateneinträge im</save>		
	and content		zugehörigen SRAM Logger zu löschen.		
11		ase of ALL-		zen der Checkbox und Drücken	
	Flash Logge		des <save>-Buttons am Fuße des Menü die Dateneinträge im</save>		
	Trash Logger content		Flashlogger zu löschen.		
12	Dropdown	mit allen	Eingabefeld, um für den in	<add device="">-Button um für</add>	
	konfigurierten Zählern		Feld 12 ausgewählten	den, in Feld 12 angegebenen	
	für die noch kein		Zähler die Anzahl der	Zähler und mit den in Feld 13	
	SRAM Logger angelegt		Datenfelder im SRAM	angegebenen Anzahl von	
	wurde. (Für jeden		Logger manuell zu setzen.	Einträgen (<leer> = Default),</leer>	
		n maximal		SRAM Logger anzulegen.	
	nur ein SRAM Logger				
	angelegt we	rden.)			

Tabelle 17 Die Spaltenbeschreibung des Configuration Datalogger Menüs (Tabelle 1)

Die zweite Tabelle im Configuration Datalogger Menü in Abbildung 20 erlaubt die Verwaltung der angelegten Datenpunkte. Die aktuell in der Meterbridge konfigurierten Datenpunkte sind in einer tabellarischen Darstellung gezeigt. Dabei sind alle Informationen zu einem Datenpunkt in einer Zeile zusammen gefasst. Die Bedeutungen der einzelnen Spalten sind in der Tabelle 18 ausgeführt.

Nr.	Name	Be	schreibung			
1	Device	Manufct.	Kürzel des Herstellers des Zählers, der dem SRAM Logger			
			zugeordnet ist. (Siehe:			
			http://www.dlms.com/organization/flagmanufacturesids/in			
			dex.html)			
2		Address	Die Geräteadresse des Zählers, der dem SRAM-Logger			
			zugeordnet ist.			
3		Type	Der Medientyp des gemessenen Mediums des Zählers, der			
			dem SRAM Logger zugeordnet ist.			
4	Datapoint	Name	ne OBIS-Name des Datenpunktes (OIDMAP Name).			
5		ID	OBIS-ID dieses Datenpunktes.			
6	History	Intervall	Eintrag mit dem Zeitintervall, in dem der Datenpunkt im Data			
			Logger gespeichert wird.			
7	Memory	Persistence	Eintrag mit der Information, in welchem Datenlogger der			
	-		Eintrag gespeichert wird (SRAM/Flash RAM)			
8	Remove	Schedule	Checkbox mit dem die Löschung dieses Schedules nach dem			
			Setzen der Checkbox und Drücken des <save>-Buttons am</save>			
			Fuße des Menü bewirkt wird.			

Tabelle 18 Die Spaltenbeschreibung des Configuration Datalogger Menüs (Tabelle 2)

In der letzten Zeile der zweiten Tabelle im Configuration Dataloger Menü (Tabelle 18) befindet sich eine zusätzliche Zeile in der sich eine Checkbox befindet mit dem die Löschung ALLER Schedules nach dem Setzen dieser Checkbox und Drücken des <Save>-Buttons am Fuße des Menüs bewirkt wird.




Abbildung 21 Das Configuration Daten Logger Menü (Eingabemöglichkeiten)

MAS-Benutzerhandbuch_3864_ger.docx-Benutzerhandbuch Last printed 22.06.2011 15:29:00

44

© Webolution GmbH +Co.KG

Die Abbildung 21 zeigt zusammengefasst alle Eingabemöglichkeiten des Configuration Data Logger Menü. Nach der manuellen Neueingabe muss immer der <Save>-Button gedrückt werden, wenn die Eingabe in der Meterbridge gespeichert werden soll. In allen anderen Fällen gehen die vorgenommenen Einstellungen beim Verlassen des Configuration Data Logger Menü unwiederbringlich verloren.

3.6.4 Interface

Abbildung 22 zeigt das Configuration Interfaces Menü. Das Menü zeigt in der Tabelle Interface alle aktuell vorgesehenen Interfaces mit der Möglichkeit, einzelne Felder auch nachträglich zu editieren. Die bekannten Interfaces sind zeilenorientiert in einer Tabelle aufgeführt und einzelne Felder können auch nach der Neuanlage noch editiert werden.




Abbildung 22 Das Configuration Interfaces Menü

Die Bedeutungen der einzelnen Spalten sind in der Tabelle 19 ausgeführt.

Nr.	Name	Beschreibung			
1	Name	Die laufende Nummer des Interfaces			
2	Type	Dropdown mit allen vorhandenen Interfaces Durch Angabe von <none> wird das Interface deaktiviert.</none>			
3	Learn	Checkbox, um die automatische Erkennungsfunktion für Zähler zu aktivieren. Diese (halb-/) automatisch erkannten Zähler werden, sofern nicht "Learn persistent" (Siehe Kapitel 3.6.9.7 Seite 67) voreingestellt ist, erst nach einer manuellen Bestätigung der Zählerliste in der Datei "~meters.xml" abgespeichert.			
4a	Mode	Eingabefeld zur manuellen Eingabe des Abfrageintervalles des Interfaces.			
4b	Mode	Dropdown von allen verfügbaren Protokollen die für dieses Interface zur Verfügung stehen.			

Tabelle 19 Die Spaltenbeschreibung des Configuration Interfaces Menüs

Am RS485 Interface lassen sich elektrisch bis zu 31 Zähler betreiben. Abhängig vom Speicher für Data Logger und Konfigurationsdaten und Abfrage-Intervall (eine Zählerabfrage dauert ca. 2-6 Sekunden) liegt die max. Anzahl darunter. In der Standartkonfiguration sind maximal 10 RS485-Devices erlaubt. Dieser Wert kann gegebenenfalls über den entsprechenden Eintrag in der /Cfg/~config.xml-Datei erhöht werden.

Das übliche Log- Intervall für E-Zähler liegt bei 15 Minuten, deshalb sollte mindestens doppelt so häufig (7.5 Minuten, 450 Sekunden) abgefragt werden.

Falls "Learn" aktiviert ist, werden neue Zähler, die durch die Abfrage mit einer Wildcard-Adresse im ICE1107-Menü gefunden werden können, automatisch hinzugefügt.

Nur für Geräte, die die Option für Wired-MBUS (M10) installiert haben, gültig.

Am MBUS Interface lassen sich phys. 10 Slaves betreiben. Hier ist es nicht möglich, die Anzahl der direkt an der Meterbridge betriebenen MBUS-Slaves ohne Verwendung eines MBUS-Repeater mit eigener Stromversorgung für die weiteren MBus-Slaves zu erhöhen. Dabei ist von Seiten der Meterbridge jeder MBUS-Repeater selbst ein MBUS-Slave.

Falls "Learn" aktiviert ist, werden neue Zähler, die durch Abfrage mit einer Wildcard-Adresse, oder Primäradresse im MBUS-Menü gefunden werden können, automatisch hinzugefügt.

Nur für Geräte, die die Option Funk (F08) installiert haben, gültig.

Der Mode-Parameter wählt den Empfangs-Kanal und das Modulationsverfahren aus. Die möglichen Modi sind in der Tabelle 20 beschrieben.

Falls "Learn" aktiviert ist, werden neue Zähler, die selbständig senden und die von der MAS-Software empfangen werden können, automatisch hinzugefügt.

Mode	Beschreibung	Frequenz/Modulation
Auto	Z.zt. Wireless MBUS Mode T	868.95MHz FSK 66.6kBit
T	Wireless MBUS Mode T Receive	868.95MHz FSK 32.768kBit
S	Wireless MBUS Mode S/KNX-RF Receive	868.3MHz FSK 32.768kBit
ASK	ASK-basierte Protokolle	868.3MHz ASK 1-3kBit
MinoMess	Minol Receive	868.3MHz FSK 19.2kBit

Tabelle 20 Die Protokoll Modi des RF868-Moduls

Hinweis: Die mit der "Learn"-Funktion in die Zählerliste aufgenommenen Zähler werden erst nach einer manuellen Bestätigung, durch eine Click auf den "Save"-Button, in die Zählerliste im Dateisystem ("~meters.xml") übernommen und somit für die Benutzung durch die MAS-Software als permanente Zähler kenntlich gemacht.

3.6.5 OID-Map

Das OID-Map Menü hat verschiedene Aufgaben im Bereich der Definition der in der Meterbridge verwendeten OBIS IDs, der Konfiguration der automatische im Datenlogger eingetragenen Datenpunkte und des automatischen Mappings von MBus nach OBIS.

In dieser Tabelle können maximal 300 Einträge eingegeben werden. Eine leere oder nicht existierende OID-MAP Datei ist erlaubt. In diesem Fall werden die wesentlichen Tarif-Elemente von OBIS oder MBUS statisch vom Gerät vergeben (z.B. 1.8.0, 1.8.1, 1.8.2 ohne Stichtagswerte).

Für Datenpunkte, bei denen es eine MBUS-Repräsentation gibt, können bis zu drei MBUS-Repräsentationen angeben werden:

Medium/VIF/DIF

Einige Mappings (z.B. MBUS Repräsentation für kWh, GWh) besitzen mehrere alternative MBUS-Codierungen (VIFs). Deshalb müssen hier bis zu drei alternative Codierungen für das OBIS/MBUS Mapping angegeben werden, um die korrekte Verwendung innerhalb der MAS-Software sicherzustellen. Allerdings soll innerhalb eines Datenpunktes die gleiche Einheit verwendet werden (also nur m³ statt Mix aus m³ und Liter). In den anderen Fällen soll ein neuer Datenpunkt angelegt werden (Beispiel HeatEnergy (in kWh) und HeatEnergyJ (in Joule)). Die Einheit und Skalierung wird bei MBUS in der Codierung übermittelt, sodass die MAS-Software hier keine Information über die OID-MAP benötigt. Für die Details zur Erstellung der MBUS Mappings wird auf Kapitel 3.6.5.3 verwiesen.

	Configuration OID-Map (OBIS/MBUS)							
				OBIS/MBU	JS-Mapp	ing		
Name	OBIS-ID	Billing	Capture	Auto-Log	Delete	MBUS Medium	/VIF#VIF-Mask/I	DIF#DIF-Mask
Energy	1-0:1.8.0	V	V	15m 💌		02/00#FFF8/00#F0	02/FB00#FFF8/00#F0	02/FB807D#FFFEFF/0
EnergyA+T1	1-0:1.8.1	V	✓	Hourly 💌		02/00#FFF8/8010#F0	02/FB00#FFF8/8010#	02/FB807D#FFFEFF/8
EnergyA+T2	1-0:1.8.2		V	Hourly 💌		02/00#FFF8/8020#F0	02/FB00#FFF8/8020#	02/FB807D#FFFEFF/8
EnergyA+T3	1-0:1.8.3		▼	Hourly 💌		02/00#FFF8/8030#F0	02/FB00#FFF8/8030#	02/FB807D#FFFEFF/8
EnergyA+T4	1-0:1.8.4		V	Hourly 💌		02/00#FFF8/8040#F0	02/FB00#FFF8/8040#	02/FB807D#FFFEFF/8
EnergyA+T5	1-0:1.8.5	☑	V	None 💌		02/00#FFF8/8050#F0	02/FB00#FFF8/8050#	02/FB807D#FFFEFF/8
EnergyA+T6	1-0:1.8.6	V	V	None 💌		02/00#FFF8/8060#F0	02/FB00#FFF8/8060#	02/FB807D#FFFEFF/8
EnergySD	1-0:1.8.0*0	V	▽	Monthly 💌		02/00#FFF8/40#F0	02/FB00#FFF8/40#F0	02/FB807D#FFFEFF/4
EnergyA+T1SD	1-0:1.8.1*0	V	V	Monthly 💌		02/00#FFF8/C010#F0	02/FB00#FFF8/C010#	02/FB807D#FFFEFF/C
EnergyA+MD	1-0:1.8.0*1		v	Monthly 💌		02/00#FFF8/8004#F0	02/FB00#FFF8/8004#	02/FB807D#FFFEFF/8
EnergyA+MD	1-0:1.8.0*2		V	None 💌		02/00#FFF8/C004#F0	02/FB00#FFF8/C004#	02/FB807D#FFFEFF/C

Abbildung 23 Das Configuration OID-Map Menü

Abbildung 23 zeigt das Configuration OID-MAP Menü. Das Menü zeigt in der Tabelle OBIS/MBus-Mapping alle aktuell in der Meterbridge verwendeten Obis-IDs mit der Möglichkeit einzelne Felder auch nachträglich zu editieren. Die bekannten Obis-IDs sind zeilenorientiert in einer Tabelle aufgeführt und einzelne Felder können auch nach der Neuanlage noch editiert werden.

Die Bedeutungen der einzelnen Spalten sind in der Tabelle 21 ausgeführt.

Nr.	Name	Bedeutung		
1	Name	Datenpunkt-Bezeichnung. (Siehe Kapitel 3.6.5.1)		
2	OBIS-ID	OBIS-ID (Siehe Kapitel 3.6.5.2)		
3	Billing	Wenn diese Checkbox gesetzt ist, ist dieser Wert abrechnungsrelevant und wird in den verschiedenen Dropdowns der Menüs bevorzugt angezeigt.		
4	Capture	Wenn diese Checkbox gesetzt ist, wird ein Datenpunkt für die ID angelegt, ansonsten ist das Mapping nur informativ und wird von der MAS-Software nicht weiter berücksichtigt.		
5	Auto-Log	Ist die aktuelle Auswahl dieses Dropdown-Feldes nicht <none>, wird nach der Kommunikation mit jedem Zähler automatisch ein Datenpunkt für diese ID im entsprechenden Datenlogger angelegt. Die Intervalle und der betroffene DatenLogger werden durch die weiteren Elemente in der Dopdown-Liste festgelegt.</none>		
6	Delete	Checkbox, um nach dem Setzen der Checkbox und dem Drücken des <save>-Buttons am Fuße des Menü diesen Eintrag zu löschen.</save>		
7a,b,c	MBUS Medium	MBUS Mapping13 (Siehe Kapitel 3.6.5.3)		

Tabelle 21 Die Spaltenbeschreibung des Configuration OID-MAP Menüs

3.6.5.1 Konvention zum Aufbau der Datenpunkt-Bezeichnung:

[Medium]/Messwert/[Richtung]/[Tarif]/[Stichtag]

Der Name ist eine Konkatenation (dargestellt durch |) der englischsprachigen Bezeichnungen, wobei nicht alle Bestandteile des Namens angegeben werden.

Das *Medium* wird bei Elektrizität weggelassen (d.h. Energy bzw. Voltage statt ElectricEnergy oder ElectricVoltage). Gas, Heat, HeatCost, Water und WarmWater sind weitere Medienbezeichnungen.

Messwert ist z.B. Volume, Energy und Voltage,

Bei Elektrizitätszählern wird die Richtung des Energieflusses angegeben: vom Netz zum Kunden A+, vom Kunden zum Netz: A- (Photovoltaik-Einspeisung).

Ein *Tarif*register wird durch T1 bis T4 angegeben (max. 8 Tarifcodierungen (0 für Total und 1-7 sind intern möglich).

Ein Jahres- (oder nicht spezifizierter) Stichtagswert wird über ein nachgestelltes SD gekennzeichnet, ein Monatsstichtag über ein nachgestelltes MD. Dabei gibt das Datum des Datenpunktes an, an welchem Stichtag der Messwert ermittelt wurde. In der OBIS-Codierung wird (als Gerät-Konvention) der Wert 0 als Kennung für SD in der Gruppe F verwendet, ein Wert 1..12 (max. 15) für die Vormonatswerte. *1 ist der am 1. des aktuellen Monats um 0

Uhr ermittelte, d.h. der letzte Vormonatswert. *12 kennzeichnet den vor 12 Monaten ermittelte Vormonatswert. Folglich **nicht** *1 für Januar, *2 für Februar usw.

3.6.5.2 Aufbau der OBIS-ID:

Die OBIS-ID wird für den WAN-Austausch der Datenpunkte (über XML) verwendet und unterscheidet sich geringfügig von der Zähler-OBIS-ID.

Der Aufbau aus Wertegruppen ist identisch:

A-B:C.D.E*F

Dabei ist A der OBIS-Medientyp (nicht zu verwechseln mit dem MBUS Medientyp).

A	Medium
0	Kein Medium
1	Elektrizität
4	Heizkosten
5	Kühlenergie (Kälte)
6	Heizenergie (Wärme)
7	Gas
8	Kaltwasser
9	Warmwasser

Tabelle 22 Die OBIS Medientypen

B ist die Kanalnummer. Für die OID-MAP-Tabelle wird die Kanalnummer ignoriert, sollte aber mit 0 angegeben werden. Bei Zählern ist hier Kanal 0 oder 1 zu sehen. Die OMS schreibt 0 vor.

C,D,E ist die (Kurzform) der OBIS-Kennung. Sie ist nur im Kontext des Mediums gültig, d.h. 3.0.0 hat für Elektrizitätszähler eine andere Bedeutung als für Gaszähler. Bei Elektrizitätszählern kennzeichnet D=8 ein akkumulierendes Register und D=7 einen Momentanwert. Gruppe E ist bei akkumulierenden Registern die Tarifkennung. Es gilt E=0 für TotalWert und E=1..4 für einzelne Tarifregister.

F kennzeichnet den "Vorwert". Ist *F nicht angegeben, ist der aktuelle Wert gemeint. In der Gerät-konvention ist *0 der Jahresstichtags Wert, *1 bis *12 (max. *15) die Vormonatswerte, die vom Zähler gebildet werden. OBIS auf der Zählerschnittstelle verwendet zusätzlich rollierende zweistellige Vorwert-Kennungen (z.B. *89...*99,*00,01...).Der Vorwert-Index des letzten Vorwertes wird über ein eigenes OBIS-Register (0.1.0, Rückstellzähler) angegeben. Das Datum der Vorwert-Ermittlung wird über die OBIS-Kennungen 0.1.2*99, 0.1.2*00, etc. angegeben. Üblicherweise werden die Monatsstichtagswerte um 0:00 des neuen Monats gebildet und im Zähler gespeichert.

3.6.5.3 Aufbau des MBUS-Mappings:

Bis zu drei Abbildungen (Mappings) können für eine OBIS-ID angegeben werden.

Bei der MBUS Codierung wird zwischen dem Messwert (Einheit und Skalierung) und seiner datentechnischen Repräsentation (String, Vorzeichen, Binär, BCD mit verschiedenen Längen) unterschieden. Die Einheit und Skalierung wird hingegen über einen VIF (Value Information Field) spezifiziert. Die datentechnische Repräsentation, Vorwert/Stichtag und Tarif wird über einen DIF (Data Information Field) spezifiziert. Beide Elemente sind bitcodiert und werden deshalb in der OIDMAP über einen (hexadezimal codierten) Vergleichswert (vor dem #-Zeichen) und Bit-Maske (nach dem #-Zeichen) angegeben.

Der *Medientyp*, der geräteintern verwendet wird, ist OMS-konform und entspricht dem MBUS-Medientyp. Er wird jedem Mapping-Eintrag vorangestellt.

Medientyp	Medium
00	Sonstiges/Abstrakte Werte
01	Öl
02	Elektrizität
03	Gas
04	Heizenergie
05	Heißdampf
06	Warmwasser
07	Wasser (Kalt)
08	Heizkosten
09	Druckluft
0A	Kühlenergie(Rückfluss)
0B	Kühlenergie(Zufluss)
0C	Heizenergie(Rückfluss)
0D	Heizenergie(Zufluss)
0E	Systemkomponente
0F	Unbekannt
15	Heisswasser (>90°)
16	Kaltwasser
1F	Gas (normiert)
21	Ventil-Gerät
25	Display-Gerät
31	MUC
42	OMS Elektrizität
43	OMS Gas
44	OMS Heizenergie
47	OMS Wasser
48	OMS Heizkosten

Tabelle 23 Die MBUS Medientypen

Ein VIF kann 1-10 Bytes lang sein, unterstützt werden bis zu 3 Bytes. Vorangestellte VIFs sind in der VIF/VIFMASK höherwertig. (also FB,80,DD wird zu 0xFB80DD, FB,00 wird zu 0xFB00).

Aufgrund des Umfangs wird hier auf die http://www.m-bus.com/files/MBDOC48.PDF
Dokumentation (Kapitel 8.4.3 folgende) verwiesen bzw. die Open Metering Specification https://www.zvei.org/fileadmin/user_upload/Fachverbaende/Energietechnik/Brancheninformationen/OMS/OMS-Spec_Vol2_Primary_v200.pdf (Kapitel 5).

Ein DIF kann 1-10 Bytes lang sein, unterstützt und praxisüblich sind bis zu 3 Bytes. Der Aufbau der DIF-Bytes wird in den nächsten Tabellen erläutert.

Bit	Erläuterung
0-3	Datenrepräsentation (siehe EN13757-3), sollte für Vergleich ausmaskiert werden.
4-5	Function (0x=Momentan wert, 1x=Max.Wert, 2x=Min.Wert, 3x=Fehlerwert).
6	LSB der Speichernummer (1=SD).
7	Extension Byte DIFE 2 folgt.

Tabelle 24 Der Aufbau des DIF-Byte 1

Bit	Erläuterung
0-3	Speichernummer (Bit 14, Bit 0 bereits aus DIF Byte 1). Üblicherweise stehen die
	Vormonatswerte in Speicher (825).
4-5	Tarif Bit 01 (0x=Total, $1x3x$ = Tarif 13) Weitere Tarife durch 3. DIF Byte
6	Device/Unit Bit 0. Üblicherweise wird eine Schaltfunktion (Ventil) als Subunit 1
	realisiert.
7	Extension Byte DIFE 3 folgt.

Tabelle 25 Der Aufbau des DIF Byte 2 (Extension, DIFE):

Bit	Erläuterung
0-3	Speichernummer (Bit 58, Bit 0-4 bereits aus DIF Byte 1/2). Üblicherweise steht
	hier 0.
4-5	Tarif Bit 23 (für mehr als 3 Tarife).
6	Device/Unit Bit 1.
7	Extension Byte DIFE 4 folgt.

Tabelle 26 Der Aufbau des DIF Byte 3 (Extension, DIFE):

Zuerst auftretende DIF-Bytes werden an die höherwertige Stelle von DIF/DIFMASK geschrieben.

Ein Beispiel für die EnergieTotal, zur Verdeutlichung der VIF-Codierung:

1-0:1.8.0

- 1. 02/00#F8/0000#FF70
- 2. 02/FB00#FFF8/0000#FF70
- 3. 02/FB807D#FFFEFF/0000#FF70

Das erste Mapping weist den MBUS Medientyp (02) dem OBIS Medientyp 1 zu. Die OBIS-Kanalnummer 0 wird ignoriert. 1.8.0 ist WirkEnergie Total (also kein Tarif, Momentanwert).

Die VIF-Codes 00..07 (Energie Wh..kWh, Skalierung wird vom Gerät vorgenommen) werden mit 11111000 (F8) maskiert, sodass die unteren drei Bits im Vergleich ignoriert werden: Folgender Vergleich wird durchgeführt: 0x00=(VIF AND 0xF8).

Beim zweiten Mapping wird folgender Vergleich durchgeführt: 0xFB00=(VIF AND 0xFFF8). Hier muss also ein VIFE mit FB vorhanden sein und die Bits 4..6 des Primary VIF sind 00 (MWh).

Beim dritten Mapping wird folgender Vergleich durchgeführt: 0xFB807D=(VIF AND 0xFFFEFF). Hier muss dem Primary VIF FB (Escape) ein VIFE 80 oder 81 und ein VIFE 7D folgen (Energy A+, ein neuer OMS-konformer VIF-Code).

Der DIF-Vergleich ist immer 0000=(DIF AND 0xFF70), d.h. alle Storage, Unit, Function und Tarif-Bits sollen 0 sein, d.h. dies ist ein aktueller Wert (Total).

Falls drei MBUS-Mappings nicht genügen, wird ein weiter Datenpunkt gleichen Namens angelegt.

<u>Ein weiteres Beispiel: EnergieA+T1SD (Wirkenergie, bezogen, Tarif 1, gespeicherter Stichtags wert):</u>

1-0:1.8.1*0

- 1. 02/00#F8/1040#FF70
- 2. 02/FB00#FFF8/1040#FF70
- 3. 02/FB807D#FFFEFF/1040#FF70

Die VIF-Codes sind hier identisch zum vorherigen Beispiel, aber die DIF-Codes unterscheiden sich, da hier Tarif 1 und ein gespeicherter Wert in Storage 1 verlangt werden.

In allen Mappings wird verglichen 0x1040=(DIF AND 0xFF70), d.h. die Codierung (Bit 0..3 und Bit 7 des DIF) wird ignoriert. Hier könnte auch 10C0#FFF0 stehen, da das DIF-Extension Bit immer gesetzt sein wird. Bit 6 soll 1 sein (Storage 1) und Bit 4..5 des DIFE 2 (Tarif) soll 1 sein.

3.6.6 Network




Abbildung 24 Das Configuration Network Menü

Abbildung 24 zeigt das Configuration Network Menü. Das Menü zeigt in der Tabelle Network Config alle aktuell aktiven Netzwerkeinstellungen mit der Möglichkeit einzelne Felder auch nachträglich zu editieren. Die einzelnen Netzwerkparameter sind zeilenorientiert in einer Tabelle aufgeführt und einzelne Felder können auch nach der Inbetriebnahme noch editiert werden.

Nach der manuellen Neueingabe muss immer der <Save>-Button gedrückt werden, wenn die Eingabe in der Meterbridge gespeichert werden soll. In allen anderen Fällen gehen die gemachten Einstellungen beim Verlassen des Configuration Network Menü unwiederbringlich verloren.

In Einzelnen Fällen allerdings ist ein Reboot der MAS-Software zum Wirksamwerden der neuen Einstellungen notwendig.

Die Bedeutungen der einzelnen Spalten sind in der Tabelle 27 ausgeführt.

Nr.	Name	Beschreibung	
1	DHCP Requests	Checkbox, wenn gesetzt, dann wird das "Dynamic Host Configuration Protocol" (DHCP) verwendet, das die Zuweisung der Netzwerkkonfiguration (Gateway- und DNS-Server-Adresse) an Clients durch einen Server ermöglicht. (Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/DHCP)	
2	UPnP Discovery	Checkbox, wenn gesetzt, dann wird das "Universal Plug and Play" (UPnP) verwendet, das zur herstellerübergreifenden Ansteuerung von Geräten (Stereoanlagen, Router, Drucker, Haussteuerungen) über ein IP-basierendes Netzwerk, mit oder ohne zentrale Kontrolle durch ein Residential Gateway dient. (Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/UPNP)	
3	HTTP-Serverport	TCP Portnummer des HTTP-Servers (Default: 80) (Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/HTTP)	
4	HTTPS- Serverport	TCP Portnummer des HTTPS (TLS/SSL) Servers (Default: 443) (Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/HTTPS)	
5	FTP-Serverport	TCP Portnummer des FTP-Servers (Default: 21) (Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol)	
6	Telnet-Serverport	TCP Portnummer des Telnet-Servers (Default: 23)	
7	PPPoE Reconnect	Sobald die PPPOE-Verbindung (Lokal oder Remote) getrennt wird, baut das Gerät nach einer hier bestimmbaren Zeit die Verbindung neu auf. Die Zeit wird in Minuten angegeben. Hinweis: Bei leerem Feld (oder 0) wird keine PPPOE Verbindung aufgebaut. (Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/PPPoE) Hinweis: Ein nicht erfolgreicher PPPOE-Dailin-Versuch kann zu einem DNS-Servereintrag von 0.0.0.0 führen.	
8	PPPoE ServiceName	Servicename für PPPOE Verbindung der z.B. für die Auswahl des APNs bei PPPOE-GPRS Bridge dienen kann.	

9	Reboot Time	(Lokale) Uhrzeit für den automatischen Reboot der Meterbidge. Um einer Zwangstrennung der DSL-Verbindung
		zuvorzukommen und die Systemerreichbarkeit zu verbessern wird täglich zu einer Uhrzeit, in der wenig Zugriffsaktivität auf
		das System zu erwarten ist, ein Reboot (Neustart) des Gerätes durchgeführt. Bei leerem Feld (oder 0) wird keine Reboot durchgeführt. Nach dem Reboot wählt sieh des Gerät ner
		durchgeführt. Nach dem Reboot wählt sich das Gerät per PPPOE/PPP neu ein und führt eine neue DYNDNS-Registrierung und ggf. EVENTHOST-Alive-Meldung durch.
		Der TLS_Session-Cache bleibt auch über einen Reboot hinaus gültig.
10	Daily LogTime (UTC)	Daily LogTime ist ein fester Uhrzeitoffset zur UTC beim Vergleich von "Tageswechsel" zur Kompensation von Abweichungen durch Sommer/Winterzeitumstellung und falsche Zählerzeiten. Die hier angegebene Zeit in Stunden:
		Minuten wird vom Zeitstempel des Datenpunktes abgezogen um dann einen Vergleich mit "UTC- "0 Uhr", "aktueller Tag" vorzunehmen.
		If ((DatapointUTCTime -LOGDAILY) / 86400 <> CurrentUTCTime / 86400)
11	IP-Address	(Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/UTC). Statische IP-Adresse des LAN-Interfaces
11	IF-Audless	Hier wird entweder (Default, falls diese Variable nicht
		vorhanden ist DHCP) die statische IPv4-Adresse angegeben. Zum Beispiel: 192.168.2.2.
		Hinweis: Falls DHCP angegeben ist und kein DHCP Server
		antwortet verwendet das Gerät die IP-Adresse 192.168.168.168
		(mit Subnetzmaske 255.255.0.0). Dabei blinkt die Status-LED im Sekundentakt (bis dann die PPPOE-Negotiation gestartet
		wird). (Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/IP-Adresse)
12	IP-Mask	Statische Subnetzmaske des LAN-Interfaces.
	11111111	(Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Netzmaske)
13	Gateway	Statische IP-Adresse des LAN-Gateways als statische IPv4-Adresse.
		(Default, falls diese Variable nicht vorhanden ist DHCP/PPPoE (Siehe:
		http://de.wikipedia.org/wiki/Gateway_%28Informatik%29)
14	DNS-IP-Address	Statische IP-Adresse des DNS-Servers als statische IPv4-Adresse. (Default, falls diese Variable nicht vorhanden ist 1. DHCP und 2. PPPoE)
		Hinweis: Ein nicht erfolgreicher PPPOE-Einwahl-Versuch kann zum überschreiben einer konfigurierten DNS-IP-Adresse in der
		aktuell verwendeten DNS-IP-Variablen führen (z.B. 0.0.0.0) wodurch die Namensauflösung der IP-Addressen unterbunden
		werden kann.
		(Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Nameserver)

15	Devicename	Name für DHCP/SSDP Advertisement. Der Device-Name wird beim Einlesen des Config-Files überprüft. Wenn hier eine MAC-Adresse steht (beginnend mit 0, Länge 12 Zeichen), wird die MAC-Adresse des Gerätes als Device-Name verwendet, anderenfalls wird der hier stehende Gerätename als Hostname für SSDP (UPnP) Announcements und DHCP-Updates verwendet. Die Device ID wird beim Abspeichern des Config-Files geschrieben. Diese Variable ist "Write-Only", d.h. das Gerät verwendet die interne MAC-Adresse, um die Device ID zu erzeugen. Sie identifiziert das System, zudem das Config-File gehört.
16	SNTP-Server	Hostname oder IP-Adresse des Network-Time-Servers. Ob der SNTP-Server Stratum 1, 2, 3 hat ist unerheblich. (Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Network_Time_Protocol)
17	SNTP Renew	SNTP Renew-Intervall. Die Zeitangabe des Renew-Intervalls ist in Sekunden anzugeben. Der Default sind 3600 Sekunden, d.h. einmal pro Stunde wird die geräteinterne RTC mit der Netzwerkzeit synchronisiert.
18	STUN-Server	Hostname des STUN-Servers Falls hier ein Hostname (oder eine IP-Adresse) angegeben wird, prüft das Gerät periodisch über das UDP-basierte STUN-Protokoll beim STUN-Server seine WAN-IP Adresse. Sobald sich diese ändert wird eine neue DYNDNS-Registrierung vorgenommen (sofern ein DYNDNS-Registrier-Host angegeben ist). Der Default-Host ist stun.xten.com. (Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/STUN-Server)
19	STUN Intervall	STUN Request Intervall (in Sekunden) Per Default wird alle 60 Sekunden eine STUN-Anfrage gemacht.
20	DynDNS Domain	Domain-Postfix für DYNDNS-Registrierung Der eigentliche zu registrierende Hostname wird aus Device-ID des Gerätes (MAC-Adresse ohne Doppelpunkte) und dem Domain-Postfix gebildet. Der Domain-Postfix beginnt üblicherweise mit einem Punkt. (Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/DynDNS)
21	DynDNS RegisterHost	Registrierungs-Server für DYNDNS-Registrierung Ist der Registrierungshost nicht members.dyndns.org, dann wird die DYNDNS Registrierung auch bei Neustart des Servers durchgeführt, da dyndns.org keine Registrierungen ohne geänderte IP-Adresse toleriert.
22	Event Host	Hostname für Verbindung zum Ereignis-Server. Definiert den Hostnamen (oder IP-Adresse) und Portnummer des Event-Servers, der auf diesem Port (sonst 80) über HTTP-GET kontaktiert wird.

23	Event-Alive-	Alive-Intervall für Verbindung zum Ereignis-Server (in		
	Intervall	Sekunden).		
		Dies definiert den Zeitabstand, in dem der Event-Server im		
		Falle eines besonderen Ereignisses kontaktiert wird, um die		
		Bereitschaft des Gerätes zu signalisieren. Der Alive-Event wird		
		mit einem eigenen EventType übermittelt. Falls nicht		
		angegeben oder gleich 0, wird kein regelmäßiger		
		Verbindungsaufbau durchgeführt.		
24	IP-Whitelist	Liste erlaubter IP-Adressen (Whitelist) für ankommende TCP-		
		Socket-Verbindungen.		
		Falls der String nicht leer ist, werden TCP-Verbindungen nur		
		von den angegebenen IP-Adressen entgegengenommen.		
		Verbindungen zu allen IP-Adressen sind erlaubt.		

Tabelle 27 Die Zeilenbeschreibung des Configuration Network Menüs

3.6.7 Time/Date

Abbildung 25 zeigt das Configuration Time/Date Menü. Das Menü zeigt in der Tabelle alle aktuell gültigen Einstellungen für das Datum und die Uhrzeit mit der Möglichkeit, einzelne Felder auch nachträglich zu editieren. Die einzelnen Parameter sind zeilenorientiert in einer Tabelle aufgeführt und einzelne Felder können auch nach der Inbetriebnahme noch editiert werden.

Nach der manuellen Neueingabe muss immer der <Save>-Button gedrückt werden, wenn die Eingabe in der Meterbridge gespeichert werden soll. In allen anderen Fällen gehen die gemachten Einstellungen beim Verlassen des Configuration Time/Date Menü unwiederbringlich verloren.

In einzelnen Fällen allerdings ist ein Reboot der MAS-Software zum Wirksamwerden der neuen Einstellungen notwendig.

Hinweis: Die manuelle Eingabe einer Zeit und eines Datums ist für Installationen ohne Zugang zu einem NTP-Time-Server zwingend notwendig, um die Funktion der MAS-Software sicherzustellen. Dieses gilt auch für den Fall, dass die Meterbridge so lange vom Stromnetzt getrennt wurde, dass die interne Stromreserve aufgebraucht wurde und die interne RTC kein gültiges Datum und keine gültige Zeit mehr gesetzt hat.



Abbildung 25 Das Configuration Time/Date Menü

Die Bedeutungen der einzelnen Zeilen sind in der Tabelle 28 ausgeführt

Nr.	Name	Bedeutung
1	Time	Die lokale Uhrzeit des Installationsortes der Meterbridge.
2	Date	Das lokale zur Zeit korrespondierende Datum der Meterbridge.
3	Timezone	Der Offset zur GMT-Zeitzone in Stunden.
		Der Wert "0" in der Eingabe kann nicht gesetzt werden sondern wird als
		"+1" interpretiert.

Tabelle 28 Die Zeilenbeschreibung des Configuration Time/Date Menüs

3.6.8 Passwords

Abbildung 26 zeigt das Configuration Passwords Menü. Das Menü zeigt in der ersten Tabelle alle aktuell gültigen Einstellungen für die konfigurierbaren Passwörter der MAS-Software. In der zweiten Tabelle sind die Zählerspezifischen Passwörter dargestellt. Beide Tabellen haben die Möglichkeit, einzelne Felder auch nachträglich zu editieren. Die einzelnen Parameter sind zeilenorientiert in einer Tabelle aufgeführt und einzelne Felder können auch nach der Inbetriebnahme noch editiert werden.

Nach der manuellen Neueingabe muss immer der <Save>-Button gedrückt werden, wenn die Eingabe in der Meterbridge gespeichert werden soll. In allen anderen Fällen gehen die gemachten Einstellungen beim Verlassen des Configuration Time/Date Menü unwiederbringlich verloren.

In einzelnen Fällen allerdings ist ein Reboot der MAS-Software zum Wirksamwerden der neuen Einstellungen notwendig.




Abbildung 26 Das Configuration Passwords Menü

Die Bedeutungen der einzelnen Spalten für die erste Tabelle sind in der Tabelle 29 ausgeführt.

Nr.	Name	Beschreibung	
1	Description	Verwendungszweck des Passworts.	
2	Realm	Name des gesicherten Bereiches.	
3	Username	Benutzername für die Verwendung im Zusammenhang mit dem Login in den Bereich "Realm" unter Verwendung dieses	
		Benutzernamens und des korrespondierenden Passworts	
4	Digest	Checkbox, wenn gesetzt, wird das Passwort im Dateisystem der Meterbridge als MD5-Hash-Code (Bildungsregel A1, 16 Hex-Bytes, 128 Bit, Länge 32 Zeichen) gespeichert und bei der Passwortabfrage gegen diesen Hash (<i>username</i> ,:" <i>password</i>) getestet. Das eigentliche Passwort selbst ist also nicht als "Klartext" in der Meterbridge abgelegt.	
5	Secret	Das eigentliche Passwort selbst. Die Eingabe eines "-" löscht das Passwort.	
6	Repeate Secret	Sicherheitswiederholung der Eingabe des Passworts.	
7	Signature Public Key	Der zur Signatur des Zählers gehörende Öffentliche Schlüssel.	

Tabelle 29 Die Spaltenbeschreibung des Configuration Passwords Menüs (Tabelle 1)

Die einzelnen Realm sind in der Tabelle 30 weiter erläutert.

MAS-Benutzerhandbuch_3864_ger.docx-Benutzerhandbuch Last printed 22.06.2011 15:29:00

59

Nr.	Name	Beschreibung	
1	FTP-Server	Der in der MAS-Software integrierte FTP-Server kann mittels Passwort vor unberechtigtem Zugriff geschützt werden. (Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/FTP-Server)	
2	HTTP-Browser		
	HIIP-Drowser	Der Zugriff auf die HTML-Seiten des integrierten HTTP-Servers der MAS-Software kann mittels Passwort vor unberechtigtem	
		Zugriff geschützt werden. (Ausnahme: "\Index.htm" und alle	
		HTML-Seiten innerhalb des Unterverzeichnisses "\HTML", wenn	
		das Verzeichnis "\HTML" existiert).	
		(Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Server)	
3	HTTP-M2M	Der Zugriff auf die XML-Seiten über den integrierten HTTP-	
	111 11 -1412141	Server der MAS-Software kann mittels Passwort vor	
		unberechtigtem Zugriff geschützt werden.	
		Zusätzlich sind mit diesem Realm alle Zugriffe auf die Datei	
		"Index.htm" (nur wenn das Verzeichnis "\HTML" existiert) und	
		die HTML-Seiten innerhalb des Unterverzeichnisses "\HTML"	
		über den integrierten HTTP-Server der MAS-Software geschützt.	
		(Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/XML)	
4	PPP-Dialout	Dieses Passwort wird für die Einwahl bei dem Internetprovider	
		genutzt. (Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/PPPoE)	
5	DYNDNS-Register	Dieses Passwort wird für die Einwahl auf dem DynDNS-Server	
		genutzt. (Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/DynDNS)	
6	EVENT-Server	Dieses Passwort wird für die Einwahl auf dem Event-Server	
		genutzt.	
7	HomePlug	Dieses Passwort wird für die PowerLine Kommunikation genutzt.	
	Network	Es muss identisch mit dem Passwort auf der Gegenstelle sein.	
		(Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Homeplug)	

Tabelle 30 Die Beschreibung der Realms in der Meterbridge

Die Bedeutungen der einzelnen Spalten für die zweite Tabelle mit den Passwörtern, für die mit der Meterbridge verbundenen Zählern, sind in der Tabelle 31 ausgeführt.

Nr.	Name	Beschreibung	
1	Meter-	Geräteadresse des Zählers und ein Link auf den SRAM-Logger des	
	Address	Zählers.	
2	Maufacturer	Kürzel des Herstellers	
		(http://www.dlms.com/organization/flagmanufacturesids/index.html)	
3	Type	Der Typ des gemessenen Mediums	
4	Secret Type	Der Typ des verwendeten Passworts	
		Die gültigen Typen sind none, AES128 und Plain (Klartext)	
5	Secret	Das eigentliche Passwort für die Zählerkommunikation selbst	
		Die Eingabe eines "-" löscht das Passwort	
6	Repeate	Sicherheitswiederholung der Eingabe des Zähler-Passwords.	
	Secret		

Tabelle 31 Die Spaltenbeschreibung des Configuration Passwords Menü (Tabelle 2)

3.6.9 Advanced




Abbildung 27 Das Configuration Advanced Menü (Teil 1)

Im Configuration Advanced Menü in Abbildung 27 sind einer Vielzahl von Tabellen zwei Links und ein Button vorangestellt.

Zum einen ein Link mit der Beschriftung <Show Syslog>, durch den, das unter Kapitel 3.5.3 schon beschriebenen Syslog anzeigt wird und ein Button mit der Beschriftung <Clear Syslog>, der bei einem Klick das Syslog löscht.

Zum anderen ein Link mit der Beschriftung <Show Advanced System Status>, der die in Abbildung 28 gezeigte Tabelle "Op Hours" anzeigt.

Op.Hours	
Temperature	Hours
Unknown 🗼	0
< -4°C	0
-4°., +5°C	0
+6°+15°C	0
+16°,,+25°C	304
+26°+35°C	305
+36°+40°C	6
+41°+45°C	1
+46°+50°C	Jo
+51°+55°C	lo l
+56°+60°C	Jo
+61°+65°C	Jo
+66°+70°C	0
+71°+75°C	0
+76°+80°C	0
>80°C	0
Operating Hours	616
Average Temperature	30
Remain hours@85°	3736
Remain min. life@cur Tem	p 65.4 yea

Abbildung 28 Die Configuration Advanced System Anzeige

Die Tabelle Op Hours zeigt in den ersten Zeilen die Betriebsstunden der Meterbridge bei einer speziellen Temperatur an. Im unteren Teil folgen dann weitere ergänzende Daten, die es erlauben, die Lebenszeit der Meterbridge unter den Temperaturgegebenheiten am Installationsort abzuschätzen. Dieses umfasst im Besonderen die Gesamtarbeitsstunden, die Durchschnittstemperatur, die empirisch ermittelte Lebenszeit der Meterbridge bei 85°C und die aus dieser Lebenszeit ableitbaren Lebenszeiten, bei der ermittelten durchschnittlichen Temperatur und bei der aktuellen Temperatur.

3.6.9.1 Debug-Output

In Abbildung 27 zeigt die Tabelle Debug-Output alle aktuell gültigen Einstellungen für die Debug-Ausgaben ins Syslog mit der Möglichkeit, einzelne Checkboxen auch nachträglich zu editieren. Nach der manuellen Neueingabe muss immer der <Save>-Button gedrückt werden, wenn die Eingabe in der Meterbridge gespeichert werden soll. In allen anderen Fällen gehen die vorgenommenen Einstellungen beim Verlassen des Configuration Advanced Menü unwiederbringlich verloren.

Hinweis: Einige dieser Debug-Optionen erzeugen ausgesprochen viel Output. Dieser Output führt dazu, dass andere wichtige Informationen nur für kurze Zeit im Syslog gehalten werden können. Daher wurde aus Sicherheitsgründen explizit ein automatisches Abschalten dieser Optionen nach einem Reset in die MAS-Software eingebaut.

Die einzelnen Parameter sind zeilenorientiert in einer Tabelle aufgeführt und werden in der nachfolgenden Tabelle erläutert.

Name	Beschreibung
Details	Schaltet den maximal detaillierten Debug-Modus ein.
Info-Messages	Mitteilungen, die nur informativen Charakter haben, werden im Syslog
	abgelegt.
Init-Messages	Mitteilungen beim Start eines Programmmodules werden im Syslog
	abgelegt.
Errors	Mitteilungen, die Fehlermeldungen darstellen, werden im Syslog
	abgelegt.
Logger	Informationen, die mit der Verarbeitung von Datenpunkten und Loggern
	zusammenhängen, werden im Syslog abgelegt.
RF	Meldungen, die mit dem Funk-Modul verbunden sind, werden im Syslog
	abgelegt.
FTP-Server	Details der Zugriffe auf den FTP-Server werden im Syslog abgelegt.
MBUS-Protocol	Details aus dem MBUS-Protokoll Parser und Interpreter werden im
	Syslog abgelegt.
IEC1107-	Details aus dem IEC1107-Protokoll Parser und Interpreter werden im
Protocoll	Syslog abgelegt.
Events	Meldungen die im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Events im
	Zusammenhang stehen werden im Syslog eingetragen.
Sensors	Informationen, die aus der Verarbeitung von Sensordaten herrühren,
	werden im Syslog abgelegt.
Devices	Informationen, die mit Devices zusammenhängen, werden im Syslog
	abgelegt.
HomePlug	Wenn das HomePlug Interface aktiv ist, wird periodisch (alle
	15minuten) der Status der mit gleichen Network Encryption Key
	erreichbaren HomePlug-Geräte gelesen und protokolliert.
M2M Protocolls	Meldungen die mit der M2M Verarbeitung im Zusammenhang stehen
	werden im Syslog eingetragen.

Tabelle 32 Die Zeilenbeschreibung des Configuration Advanced Menü (Debug-Output)

3.6.9.2 Ethernet/HomePlug Selection

Die Tabelle Configuration Advanced Ethernet/HomPlug Selection in Abbildung 27 zeigt alle aktuell gültigen Einstellungen für das Verhalten bei der Erkennung von Ethernet-Link. In der Tabelle stehen zur Konfiguration RadioButtons zur Verfügung, mit der Möglichkeit, die Einstellungen auch nachträglich zu modifizieren. Nach der manuellen Neueingabe muss immer der <Save>-Button gedrückt werden, wenn die Eingabe in der Meterbridge gespeichert werden soll. In allen anderen Fällen gehen die vorgenommenen Einstellungen beim Verlassen des Configuration Advanced Menü unwiederbringlich verloren.

Hinweis: HomePlug PHY und Ethernet-PHY können nur alternativ verwendet werden.

Die einzelnen Parameter sind zeilenorientiert in einer Tabelle aufgeführt und werden in der Tabelle 33 erläutert.

Wert	Beschreibung				
Auto	Sobald Ethernet-Link erkannt wird, wird HomePlug abgeschaltet und				
	Ethernet aktiviert. Wenige Sekunden nachdem der Ethernet-Link				
	wegfällt, wird HomePlug aktiviert.				
Force Ethernet	Auch wenn kein Ethernet-Link erkannt wird bleibt HomePlug inaktiv.				
HomePlug	Falls beim (Neu-) Start des Gerätes ein Ethernet-Link erkannt wird (es				
(AutoStartup)	wird ca. 10 Sekunden nach dem Reboot geprüft), wird Ethernet aktiviert,				
	ansonsten HomePlug Powerline. Wenn dann der Ethernet-Link inaktiv				
	wird (Router abgeschaltet), wird HomePlug nicht aktiviert.				

Tabelle 33 Die Zeilenbeschreibung des Configuration Advanced Menü (Ethernet/HomePlug)

3.6.9.3 Ethernet Speed

Die Tabelle Configuration Advanced Ethernet Speed zeigt in Abbildung 27 alle aktuell gültigen Einstellungen für die Geschwindigkeit der Ethernet-Verbindung.

In der Tabelle stehen zur Konfiguration RadioButtons zur Verfügung, mit der Möglichkeit, die Einstellungen auch nachträglich zu modifizieren. Nach der manuellen Neueingabe muss immer der <Save>-Button gedrückt werden, wenn die Eingabe in der Meterbridge gespeichert werden soll. In allen anderen Fällen gehen die vorgenommenen Einstellungen beim Verlassen des Configuration Advanced Menü unwiederbringlich verloren.

Die einzelnen Parameter sind zeilenorientiert in einer Tabelle aufgeführt und werden in der Tabelle 34 erläutert.

Wert	Beschreibung				
10	Sobald der Ethernet-Link erkannt wird, wird das Ethernet mit einer				
	Geschwindigkeit von 10 MBit aktiviert.				
10/100	Sobald der Ethernet-Link erkannt wird, wird das Ethernet mit einer				
	Geschwindigkeit von 10 MBit aktiviert und der Gegenstelle die				
	Verfügbarkeit der Geschwindigkeit von 100 MBit signalisiert. Wenn die				
	Gegenstelle auf die Möglichkeit einer 100 MBit Verbindung eingeht,				
	wird die Ethernet Geschwindigkeit auf 100 MBit gesetzt.				

Tabelle 34 Die Zeilenbeschreibung des Configuration Advanced Menüs (Ethernet Speed)

3.6.9.4 DynDNS localip Parameter

Die Tabelle Configuration Advanced DynDNS localip Parameter in Abbildung 29 zeigt alle aktuell gültigen Einstellungen für die Nutzung des Parameters LocalIP bei der DynDNS Anmeldung.

In der Tabelle stehen zur Konfiguration RadioButtons zur Verfügung, mit der Möglichkeit, die Einstellungen auch nachträglich zu modifizieren. Nach der manuellen Neueingabe muss immer der <Save>-Button gedrückt werden, wenn die Eingabe in der Meterbridge gespeichert werden soll. In allen anderen Fällen gehen die vorgenommenen Einstellungen beim Verlassen des Configuration Advanced Menü unwiederbringlich verloren.

Die einzelnen Einstellungsmöglichkeiten sind zeilenorientiert in einer Tabelle aufgeführt und werden in der Tabelle 35 erläutert.

Wert	Beschreibung				
WAN-IP if PPPOE	Bei der Einwahl ins Internet über PPPoE wird die vom Provider				
connected	erhaltene IP-Adresse verwendet.				
Force WAN-IP	Die aktuelle externe IP-Adresse wird bei der DynDNS-Anmeldung				
	verwendet. Dieses erfordert die Einrichtung eines "Port forwarding" im				
	DSL-Modem/Rooter.				
Force LAN-IP	Die aktuelle, statische oder per DHCP erhaltene, interne IP-Adresse				
	wird bei der DynDNS-Anmeldung verwendet. Dieses erfordert die				
	Einrichtung eines "Port forwarding" im DSL-Modem/Rooter.				
No localip	Der Parameter LocalIP wird bei der DynDNS-Anmeldung nicht				
	verwendet. Diese Einstellung ist bei der Verwendung von Dyndns.org				
	notwendig.				

Tabelle 35 Die Zeilenbeschreibung des Configuration Advanced Menüs (DynDNS localip)

3.6.9.5 RF Prarameter override

Die Tabelle Configuration Advanced RF Parameter override in Abbildung 29 zeigt für jedes konfigurierbare Funkprotokoll ein Eingabefeld, um die Defaulteinstellungen des Funkchips für dieses Protokoll zu überschreiben.

Diese Felder müssen im Normalfall leer bleiben. Bitte erfragen Sie die erforderliche Einstellung beim Support der Webolution.

MAS-Benutzerhandbuch_3864_ger.docx-Benutzerhandbuch Last printed 22.06.2011 15:29:00

65



Abbildung 29 Das Configuration Advanced Menü (Teil 2)

3.6.9.6 CPU

Die Tabelle Configuration Advanced CPU in Abbildung 29 zeigt alle aktuell gültigen Einstellungen für die Geschwindigkeit des Prozessors der Meterbridge.

In der Tabelle stehen zur Konfiguration RadioButtons zur Verfügung und die Möglichkeit die Einstellungen auch nachträglich zu modifizieren. Nach der manuellen Neueingabe muss immer der <Save>-Button gedrückt werden, wenn die Eingabe in der Meterbridge gespeichert werden soll. In allen anderen Fällen gehen die vorgenommenen Einstellungen beim Verlassen des Configuration Advanced Menü unwiederbringlich verloren.

Hinweis: Die Umstellung des Prozessor Taktes erfordert ein Reboot der Meterbridge.

Die einzelnen Parameter sind zeilenorientiert in einer Tabelle aufgeführt und werden in der Tabelle 36 erläutert.

Wert	Beschreibung
25 MHz	Wenn gesetzt, dann ist der Prozessortakt 25 MHz (Normal).
35 MHz	Wenn gesetzt, dann ist der Prozessortakt 35 MHz.
50 MHz	Wenn gesetzt, dann ist der Prozessortakt 50 MHz.

Tabelle 36 Die Zeilenbeschreibung des Configuration Advanced Menüs (CPU)

3.6.9.7 Metering

Die Tabelle Configuration Advanced Metering Parameter in Abbildung 29 zeigt alle aktuell gültigen Einstellungen für die Auswertung der Zählerdaten.

In der Tabelle stehen zur Konfiguration Checkboxes zur Verfügung und die Möglichkeit die Einstellungen auch nachträglich zu modifizieren. Nach der manuellen Neueingabe muss immer der <Save>-Button gedrückt werden, wenn die Eingabe in der Meterbridge gespeichert werden soll. In allen anderen Fällen gehen die vorgenommenen Einstellungen beim Verlassen des Configuration Advanced Menü unwiederbringlich verloren.

Die einzelnen Parameter sind zeilenorientiert in einer Tabelle aufgeführt und werden in der Tabelle 37 erläutert.

Wert	Beschreibung					
Normalize Address	Ungewöhnlich formatierte Zähler ID werden mit führenden "0" aufgefüllt.					
Normalize Value	Die gemessenen Zählerwerte werden mit "0" auf die Richtige					
	Längen aufgefüllt					
Normalize Unit	Die Ausgelesenen Einheiten werden umgerechnet.					
Add missing *vw Time	Fügt bei Vormonatswerten die vom Zähler (OBIS-ID					
	&"*0""*99") OHNE gültigen Zeitstempel geliefert werden (also					
	mit den nicht eineindeutigen Zeitangaben wie Jan, Feb, etc.) das					
	für den jeweiligen Wert korrekte (UTC) Datum und Zeit, in den					
	Data Logger Eintrag ein. (Siehe auch: Kapitel 3.6.5.1 Seite 48)					
Learn Persistent	Einmal erkannte und erlernte Zähler werden niemals wieder					
	automatisch aus der Zählerliste entfernt. Dieses schließt das					
	abspeichern eines neu erkannten Zählers in der Datei					
	"~meters.xml" mit ein.					
Add missing Units	Fehlende Einheiten der Zählerwerte werden ergänzt.					
Allow MBus to Add to	Fehlende Einträge in der Obis-ID-Map werden automatisch ergänzt.					
OIDMAP						

Tabelle 37 Die Zeilenbeschreibung des Configuration Advanced Menüs (Metering)



Abbildung 30 Das Configuration Advanced Menü (Teil 3)

3.6.9.8 Autolog

Die Tabelle Configuration Advanced Autolog in Abbildung 30 zeigt alle aktuell gültigen Einstellungen für das automatische Anlegen eines Data Loggers (mit einem Intervall, das aus den Setzungen in der OIDMAP-Tabelle in der Zeile AutoLog gesetzt sind, entnommen wird) der angelegt werden soll, sobald ein Zählertelegramm von einem neuen Zähler empfangen wird.

In der Tabelle stehen mehrere Checkboxes zur Verfügung, mit der Möglichkeit, die Einstellungen auch nachträglich zu modifizieren. Nach der manuellen Neueingabe muss immer der <Save>-Button gedrückt werden, wenn die Eingabe in der Meterbridge gespeichert werden soll. In allen anderen Fällen gehen die vorgenommenen Einstellungen beim Verlassen des Configuration Advanced Menü unwiederbringlich verloren.

Die einzelnen Checkboxen sind zeilenorientiert in einer Tabelle aufgeführt und werden in der Tabelle 38 erläutert.

Wert	Beschreibung
Create SRAM-Logger	Wenn gesetzt, wird ein SRAM Data Logger für jeden neu erkannten Zähler angelegt und die empfangene Zählerwerte gemäß der AutoLog Einstellung (OID-Map) in den SRAM Logger aufgenommen.
Create FlashRAM- Logger	Wenn gesetzt, werden die empfangene Zählerwerte gemäß der AutoLog Einstellung (OID-Map) in den Flash RAM Logger aufgenommen.
Log always periodic	z.Z. noch nicht freigegeben. (MAS-3336)

Tabelle 38 Die Zeilenbeschreibung des Configuration Advanced Menüs (Autolog)

3.6.9.9 Wired MBUS

Die Tabelle Configuration Advanced wired MBUS in Abbildung 30 zeigt alle aktuell gültigen Einstellungen für den Wired MBUS.

In der Tabelle steht zur Konfiguration ein Eingabefeld zur Verfügung, um die Setzungen für das PowerOn-Delay und das PowerOff-Delay für den Wired MBUS auch nachträglich einzugeben. Die beiden Delays werden in Sekunden angegeben und sind durch ein Komma voneinander getrennt. Ein Eingabewert von "0,0" für diese Delays setzt die Powersavefunktion außer Kraft.

Nach der manuellen Neueingabe muss immer der <Save>-Button gedrückt werden, wenn die Eingabe in der Meterbridge gespeichert werden soll. In allen anderen Fällen gehen die vorgenommenen Einstellungen beim Verlassen des Configuration Advanced Menü unwiederbringlich verloren.

3.6.10 Homeplug




Abbildung 31 Das Configuration HomePlug Menü

Abbildung 31 zeigt das Configuration HomePlug Menü. Das Menü zeigt –nur wenn Homeplug aktiv ist- oberhalb und allen Fällen unterhalb einer Konfigurationstabelle mehrere Links zu Untermenüs, einige mit verschiedenen Funktionen verknüpfte Buttons und eine Tabelle mit allen aktuell gültigen Einstellungen für das HomePlug-Modul.




Abbildung 32 Die Configuration HomePlug Advanced Status Anzeige

Der erste Link im HomePlug-Menü (**Hinweis:** HomPlug muss aktiv sein damit dieser Link angezeigt wird) zeigt eine erweiterte Statistik über die Powerlinekommunikation. Diese Statistik ist in Abbildung 32 dargestellt. Die Statistik enthält in tabellarischer Form alle Informationen zur Powerline Kommunikation, die aus dem Powerline Modul erhältlich sind. Die Informationen werden zeilenorientiert für jeden in Powerline-Netzwerk verbundenen Powerline Adapter angezeigt. Die Bedeutung der einzelnen Spalten ist in der Tabelle 39 erläutert.

Nr.	Spaltenname	Beschreibung				
1	Nummer	Nummer der Spalte.				
2	MAC	Die "Media-Access-Control" (MAC)-Adresse des gefundenen				
		Powerline Adapters, dessen Statistik in dieser Zeile angezeigt wird.				
		(Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/MAC-Adresse)				
3	Min.TX	Minimale Übertragungsgeschwindigkeit mit diesem Teilnehmer im				
		Powerline-Netzwerk.				
4	Avg.TX	Durchschnittliche Übertragungsgeschwindigkeit mit diesem				
		Teilnehmer im Powerline-Netzwerk.				
5	Max.TX	Maximale Übertragungsgeschwindigkeit mit diesem Teilnehmer im				
		Powerline-Netzwerk.				
6	Packets	Gesamtanzahl der übertragenen Datenpakete.				
7	OK	%-Anteil der fehlerlos übertragenen Datenpakete.				
8	NAK	%-Anteil der fehlerhaft übertragenen Datenpakete.				
9	FAIL	%-Anteil der erfolglos übertragenen Datenpakete.				
10	LOST	%-Anteil der verlorenen Datenpakete.				
11	COLL	%-Anteil der übertragenen Datenpakete bei denen eine Kollision bei				
		der Übertragung auftrat.				
12	Type	Type des Überragungsmodus.				
13	Vers	Softwareversion des Powerline-Moduls.				
14	Product	Hersteller und Name des Powerline Produkts.				

Tabelle 39 Die Spaltenbeschreibung des Configuration HomePlugAdvanced Status Menüs

HomePlug Statistics Local Statistics per Time						
Local	00904	47-120	DBE6	0000	33B-40	600F
Time	MBps	Msgs	Coll	MBps	Msgs	Coll
00:00	-	3	-	-	-	-
00:15		3	200	-		-
09:00	-		-	-		-
09:15	_	-	-	-		-
09:30	-	8	5	=		=
09:45	29	581	125	30	46224	39987
10:00	29	936	225	30	47458	40130
10:15	29	2479	642	29	51827	40540
10:30	29	3122	790	29	55711	40770

Abbildung 33 Die Configuration HomePlug Statistik Anzeige

Der zweite Link im HomePlug Menü (**Hinweis:** HomPlug muss aktiv sein damit dieser Link angezeigt wird) zeigt eine erweiterte Statistik über die Powerline Kommunikation in zeitlich aufgelöster Form. Diese Statistik ist in Abbildung 33 dargestellt. Die Statistik enthält in tabellarischer Form alle Informationen zur Powerlinekommunikation, die aus den Powerline Modulen erhältlich sind. Die Informationen werden spaltenorientiert in Spalten-Trippeln für jeden im Powerline-Netzwerk verbundenen Powerlineadapter angezeigt. Das dazugehörige Powerlinemodul ist durch die Verwendung der MAC-Adresse als Spalten-Überschrift oberhalb des Spalten-Daten-Trippel gekennzeichnet. Dabei ist die Zeitachse in 15-Minuten-Intervallen zeilenweise in der ersten Spalte der Tabelle angezeigt und aufgebaut. Der Gesamtzeitraum erstreckt sich über 24 Stunden.

Die Bedeutung der einzelnen Spalten des Spalten-Daten-Trippel ist in der Tabelle 40 erläutert.

Nr.	Name	Beschreibung
1	MBps	Übertagungsgeschwindigkeit in "Mega Bits per Second" (MBps).
2	Msgs	Gesamtanzahl der Datenpakete in dieser Viertelstunde.
3	Coll	Gesamtanzahl der Datenpakete, die wegen einer Datenpaket-Kollision
		nicht erfolgreich übertragen werden konnte.

Tabelle 40 Die Spaltenbeschreibung des Configuration HomePlug Advanced Statistics Daten Trippels

Unterhalb der beiden Links steht ein Button mit der Beschriftung "Clear HomePlug Statistik", mit dem sich die HomePlug Statistiken löschen lassen. Diese Statistiken werden dann, im Verlaufe der Zeit, automatisch wieder erstellt.

In der Tabelle in der Mitte des Configuration HomePlug Menü in Abbildung 31 sind die einzelnen Konfigurationsparameter zeilenorientiert in einer Tabelle aufgeführt und einzelne Felder können auch nach der Inbetriebnahme noch editiert werden. Die einzelnen Parameter sind zeilenorientiert in einer Tabelle aufgeführt und werden in der Tabelle 41 erläutert.

Button-Besch	riftung	Funktions-Beschreibung
TX-Level (1-127)		Die frequenzunabhängige Signalstärke des Senders des HomePlug-Moduls kann zwischen "0" (Aus/Signalstärke 0) und "127" (Maximal) variieren. Von der Signalstärke ist die Reichweite des Powerline-Signals (230VAC-Leitungslänge) abhängig. Die maximale Signalstärke ist durch die ITC (Die Meterbridge ist ein Class B Device) begrenzt.
Fequency Notch	Amateur / Radio	Wenn die CheckBox Amateur/Radio gesetzt ist, werden die Frequenzen, die für Funkamateure geschützt werden sollen, im Powerline Frequenzband ausgelassen.
	SchutSEV	Wenn die CheckBox SchutSEV gesetzt ist, werden die Frequenzen, die durch die Sicherheitsfunk-Schutzverordnung (SchuTSEV) der Bundesnetzagentur ab 31. März 2009 im Bereich 112 bis 125 MHz geschützt werden sollen, im Powerline Frequenzband ausgelassen.
	5MHz Limit Class B	Wenn die CheckBox 5MHz Limit Class B gesetzt ist, werden die Frequenzen, die oberhalb von 5MHz Störungen verursachen können, im Powerline Frequenzband ausgelassen.
Master / Slave	Normal	Wenn dieser RadioButton gesetzt ist, funktioniert die Meterbridge als normales HomePlug Device.
	Slave	Wenn dieser RadioButton gesetzt ist, funktioniert die Meterbridge als Slave-Device in einem Master/Slave-Verbund.
	Master (generate only) for wall- plugs	Wenn dieser RadioButton gesetzt ist, funktioniert der Powerline-Adapter, wenn er mit den Setzungen aus der Datei HOMEPLUG.OPT parametrisiert wird, später als Master-Device in einem Master/Slave-Verbund.
PHY Control	Disable FastCollRecovery	Die standard Methode zur Wiederherstellung der Kommunikation nach eine Datenkollision wird ausgeschaltet.
	Disable TXFilter	Der Filter im Sendezweig der Powerline Module wird ausgeschaltet.
Bridge-Timeout		Eingabefeld für das Bridge-Timeout in der Powerline Kommunikation in Minuten
TX-Timeout(ms)		Eingabefeld für das Sende-Timeout in der Powerline Kommunikation in Millisekunden
NodeID(RTS/CTS)		Ein proprietärer, zusätzlicher Knoten-ID wird in der Powerline Kommunikation verwendet.

Tabelle 41 Die Spaltenbeschreibung des Configuration HomePlug Menüs

Die vier Buttons unterhalb der Tabelle in dem Configuration HomePlug Menü haben die in der Tabelle 42 erläuterten Funktionen.

Wert	Beschreibung		
Create HOMEPLUG.OPT File	In dem Filesystem der Meterbridge wird die Datei		
with above settings	HOMEPLUG.OPT mit den in der Tabelle spezifizierten		
	Einstellungen angelegt/überschrieben.		
Store active options in	In dem Filesystem der Meterbridge wird die Datei		
HOMEPLUG.OPT File	HOMEPLUG.OPT mit den aktuell im HomePlug-Modul		
	aktiven Einstellungen angelegt/überschrieben.		
Show content of	Wenn eine Datei HOMEPLUG.OPT im Filesystem der		
HOMEPLUG.OPT File	Meterbridge existiert, wird der Inhalt dieser Datei in der		
	Tabelle des HomPlug-Menüs angezeigt.		
ACTIVATE HOMEPLUG.OPT	Wenn eine Datei HOMEPLUG.OPT im Filesystem der		
File!	Meterbridge existiert, wird der Inhalt dieser Datei in das		
	HomPlug-Modul der Meterbridge geladen und die darin		
	gesetzten Einstellungen werden danach aktiviert.		

Tabelle 42 Die Beschreibung der unteren Button im Configuration HomePlug Menü

In allen anderen Fällen gehen die vorgenommenen Einstellungen beim Verlassen des Configuration HomePlug Menü unwiederbringlich verloren.

In einzelne Fällen ist ein Reboot der MAS-Software zum Wirksamwerden der neuen Einstellungen notwendig.

3.6.11 MBus



Abbildung 34 Das Configuration MBus Menü

Abbildung 34 zeigt das Configuration Mbus Menü. Dieses Menü zeigt ein Eingabefeld und einige mit verschiedenen Funktionen verknüpfte Buttons für die manuelle Kommunikation mit den am MBus angeschlossenen Zählern.

MAS-Benutzerhandbuch_3864_ger.docx-Benutzerhandbuch Last printed 22.06.2011 15:29:00

Die ersten beiden Buttons "MBUSPower On/Off" haben die Möglichkeit, manuell die Stromversorgung der angeschlossenen Slaves zu unterbrechen bzw. wieder einzuschalten. Damit lässt sich, wenn die an den MBus angeschlossenen MBus-Geräte über die Möglichkeit verfügen ein Feedback zu signalisieren (z.B. eine Status LED), die physikalische Verbindung zu den MBus-Geräten überprüfen.

Das erste Eingabefeld erlaubt die Eingabe einer Adresse eines MBU-Zählers, der mit dem Klick auf den Button hinter dem Eingabefeld dann auf dem MBUS gesucht wird. Das Ergebnis dieser Suche wird dann direkt beim HTML-Update der Menü-Seite nach dem Click, angezeigt.

3.6.12 ICE1107




Abbildung 35 Das Configuration ICE1107 Menü

Abbildung 35 zeigt das Configuration ICE1107 Menü. Das Menü zeigt mehrere Eingabefelder und einige mit verschiedenen Funktionen verknüpfte Buttons für die manuelle Kommunikation mit den an das RS485-Interface angeschlossenen Zähler, die das ICE 1107-Protokoll nutzen.

Der erste Button ist mit dem Text "Search RS485 Meters" beschriftet. Bei einem Klick auf diesen Button werden mit einem globalen Abfrage-Kommando im ICE1107-Format alle an das RS485-Interface angeschlossenen Zähler angesprochen. Die Funktion testet bei der Suche nach den angeschlossenen Zählern die Zählerkommunikation mit den üblichen Baudraten (300 ..9600 BPS) und Kommunikationseinstellungen (7/8 Daten Bit, N/P Parity, 1/2 Stop Bit) in allen Kombinationen einmal.

Das Ergebnis dieser Suche wird direkt beim HTML-Update der Menü-Seite nach dem Klick angezeigt.

MAS-Benutzerhandbuch_3864_ger.docx-Benutzerhandbuch Last printed 22.06.2011 15:29:00

75

Hinweis: Sind bei der Nutzung dieser Funktion mehrere Zähler ohne eigene Arbitrierung ihrer Kommunikation angeschlossen, dann signalisieren alle Zähler gleichzeitig auf dem RS485-Interface und die Kommunikation kann nicht erfolgreich empfangen werden. Es kann daher nötig sein, die Anzahl der mit der Meterbridge verbunden Zähler temporär auf einen Zähler zu beschränken.

Die Checkbox "Debug output (Console)" schaltet temporär den Debug-Modus Detailed ein. Der Button "Update" löst einen HTTP-Refresh der aktuellen Seite aus.

Die weiteren Eingabefelder und Buttons in diesem Menü sind nur für Benutzer, die Detailwissen über das ICE1107-Protokoll und den angeschlossenen Zählern haben, geeignet. Diese können mit den gezeigten Informationen die Eingabefelder korrekt füllen und die Ergebnisse verstehen. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu diesem Themenkreis an den Support der Webolution.

3.6.13 RF




Abbildung 36 Das Configuration RF Menü

Abbildung 36 zeigt das Configuration RF Menü. Das Menü zeigt mehrere Eingabefelder und einige mit verschiedenen Funktionen verknüpfte Buttons für die manuelle Kommunikation mit den, an das RF868-Interface angeschlossenen Zählern.

Der erste Button im Menü, der mit "Transmitt...Message" beschriftet ist, sendet bei einem Klick eine fest in die Software eingebaute Test-Mitteilung über das RF868-Interface im S-Mode aus. Diese Test-Mitteilung kann von allen Geräten (z.B. Meterbridge), die in Ihrer Konfiguration auf den Empfang von RF868 S Mitteilungen fähig sind, empfangen werden. Eine Meterbridge, die diese Mitteilung empfängt, erkennt einen (neuen) OBIS RF868 S-Wasserzähler und zeigt das Ergebnis auch ganz normal an. Diese Funktion dient dem Test des RF-Interface der Meterbridge.

Mit der Nutzung des RF868-Interfaces sind zeitliche Vorgaben zum Nutzungsverhalten verknüpft. Der Button "RF Tran...MHz" ignoriert diese Vorgaben und sendet, so oft wie im Eingabefeld angegeben, eine Test-Mitteilung direkt hintereinander. Diese Funktion dient dem Test der gesamten Performance der Installation vor Ort und sollte nur dazu verwendet werden.

Die Checkbox "Debug output (Console)" schaltet temporär den Debug-Modus Detailed ein. Der Button "Update" löst einen HTTP-Refresh der aktuellen Seite durch.

3.6.14 Reboot



Abbildung 37 Das Configuration Reboot Menü

Abbildung 37 zeigt das Configuration Reboot Menü. Das Menü dient der Sicherheitsabfrage zur Bestätigung des Reboot-Vorganges. Bei einem Klick auf den mit "Reboot" beschrifteten Button führt die Meterbridge den als Reboot bezeichneten (Warm-) Neustart der Meterbridge durch.

4 Anhang

4.1 Abbildungsverzeichniss

Abbildung 1 Die Meterbridge (Rev. 4)	5
Abbildung 2 Die Belegung der Anschlüsse unter der Klemmenabdeckung	8
Abbildung 3 Das HTTP-Login	18
Abbildung 4 Die Startseite	19
Abbildung 5 Das Status Meters Menü	20
Abbildung 6 Die Tabelle der Daten im SRAM-Logger	22
Abbildung 7 Der aktuelle Datenpunkt eines Zählers	23
Abbildung 8 Das Status Devices Menü	24
Abbildung 9 Das Status System Menü	26
Abbildung 10 Das Status Interfaces Menü	28
Abbildung 11 Das SRAM Data-Logger Menü	32
Abbildung 12 Das Flash-Logger Menü	
Abbildung 13 Die Tabelle der Daten des Flash RAM Loggers	34
Abbildung 14 Die Tabelle der Daten des Event Loggers	36
Abbildung 15 Das Status Syslogs Menü	37
Abbildung 16 Das Configuration-Meters-Menü	38
Abbildung 17 Das Configuration-Meters-Menü (Eingabemöglichkeiten nach Neu)	40
Abbildung 18 Das Configuration Devices Menü	41
Abbildung 19 Das Configuration-Devices-Menü (Eingabemöglichkeiten)	42
Abbildung 20 Das Configuration-Data-Logger-Menü	42
Abbildung 21 Das Configuration Daten Logger Menü (Eingabemöglichkeiten)	44
Abbildung 22 Das Configuration Interfaces Menü	45
Abbildung 23 Das Configuration OID-Map Menü	47
Abbildung 24 Das Configuration Network Menü	53
Abbildung 25 Das Configuration Time/Date Menü	58
Abbildung 26 Das Configuration Passwords Menü	59
Abbildung 27 Das Configuration Advanced Menü (Teil 1)	61
Abbildung 28 Die Configuration Advanced System Anzeige	62
Abbildung 29 Das Configuration Advanced Menü (Teil 2)	66
Abbildung 30 Das Configuration Advanced Menü (Teil 3)	68
Abbildung 31 Das Configuration HomePlug Menü	70
Abbildung 32 Die Configuration HomePlug Advanced Status Anzeige	71
Abbildung 33 Die Configuration HomePlug Statistik Anzeige	72
Abbildung 34 Das Configuration MBus Menü	74
Abbildung 35 Das Configuration ICE1107 Menü	75
Abbildung 36 Das Configuration RF Menü	76
Abbildung 37 Das Configuration Reboot Menü	77

4.2 Tabellenverzeichniss

Tabelle 1 Die im FTP-Server implementierten ausführbaren Kommandos (QUOTE)	15
Tabelle 2 Die Spaltenbeschreibung des Status Meters Menüs	22
Tabelle 3 Die Spaltenbeschreibung des SRAM Loggers	23
Tabelle 4 Die Spaltenbeschreibung des aktuellen Datenpunktes	24
Tabelle 5 Die Spaltenbeschreibung des Status Device Menüs	25
Tabelle 6 Die Spaltenbeschreibung des Status System Menüs	27
Tabelle 7 Die Zeilenbeschreibung des Status Interfaces Menüs (LAN/Network)	29
Tabelle 8 Die Zeilenbeschreibung des Status Interfaces Menüs (WAN Registration Status)	30
Tabelle 9 Die Zeilenbeschreibung des Status Interfaces Menü (HAN/ Network Interface)	30
Tabelle 10 Die Zeilenbeschreibung des Status Interfaces Menüs (HAN/ Device)	31
Tabelle 11 Die Spaltenbeschreibung des SRAM Data Logger Menüs	32
Tabelle 12 Die Spaltenbeschreibung des Flash Data Logger Menüs	34
Tabelle 13 Die Spaltenbeschreibung des Flash Loggers	35
Tabelle 14 Die Spaltenbeschreibung des Event Loggers	37
Tabelle 15 Die Spaltenbeschreibung des Configuration-Meters-Menüs	39
Tabelle 16 Die Spaltenbeschreibung des Configuration-Devices-Menüs	41
Tabelle 17 Die Spaltenbeschreibung des Configuration Datalogger Menüs (Tabelle 1)	43
Tabelle 18 Die Spaltenbeschreibung des Configuration Datalogger Menüs (Tabelle 2)	44
Tabelle 19 Die Spaltenbeschreibung des Configuration Interfaces Menüs	45
Tabelle 20 Die Protokoll Modi des RF868-Moduls	46
Tabelle 21 Die Spaltenbeschreibung des Configuration OID-MAP Menüs	48
Tabelle 22 Die OBIS Medientypen	49
Tabelle 23 Die MBUS Medientypen	50
Tabelle 24 Der Aufbau des DIF-Byte 1	51
Tabelle 25 Der Aufbau des DIF Byte 2 (Extension, DIFE):	51
Tabelle 26 Der Aufbau des DIF Byte 3 (Extension, DIFE):	51
Tabelle 27 Die Zeilenbeschreibung des Configuration Network Menüs	57
Tabelle 28 Die Zeilenbeschreibung des Configuration Time/Date Menüs	58
Tabelle 29 Die Spaltenbeschreibung des Configuration Passwords Menüs (Tabelle 1)	59
Tabelle 30 Die Beschreibung der Realms in der Meterbridge	60
Tabelle 31 Die Spaltenbeschreibung des Configuration Passwords Menü (Tabelle 2)	60
Tabelle 32 Die Zeilenbeschreibung des Configuration Advanced Menü (Debug-Output)	63
Tabelle 33 Die Zeilenbeschreibung des Configuration Advanced Menü (Ethernet/HomePlug).	64
Tabelle 34 Die Zeilenbeschreibung des Configuration Advanced Menüs (Ethernet Speed)	65
Tabelle 35 Die Zeilenbeschreibung des Configuration Advanced Menüs (DynDNS localip)	65
Tabelle 36 Die Zeilenbeschreibung des Configuration Advanced Menüs (CPU)	67
Tabelle 37 Die Zeilenbeschreibung des Configuration Advanced Menüs (Metering)	68
Tabelle 38 Die Zeilenbeschreibung des Configuration Advanced Menüs (Autolog)	69
Tabelle 39 Die Spaltenbeschreibung des Configuration HomePlugAdvanced Status Menüs	71
Tabelle 40 Die Spaltenbeschreibung des Configuration HomePlug Advanced Statistics	Daten
Trippels	
Tabelle 41 Die Spaltenbeschreibung des Configuration HomePlug Menüs	
Tabelle 42 Die Beschreibung der unteren Button im Configuration HomePlug Menü	